Reolink Argus 4 Pro 180° 4K-batterikamera med WiFi-anslutning och solpanelen Solar Panel 2

Bruksanvisning på svenska · modell Argus 4 Pro och Reolink Solar Panel 2 (6 W) · Skoopos, version 1.0 (november 2026)

Den här anvisningen är en svensk sammanfattning av tillverkarens dokument i den omfattning som behövs för att använda, montera, sköta, förvara och kassera kameran och solpanelen på ett säkert, ändamålsenligt och sparsamt sätt. Källorna är snabbguiden för Argus 4 Pro (Reolink Operational Instruction, juni 2024), snabbguiden för Solar Panel 2 (Reolink Operational Instructions, december 2024, gäller modellerna Reolink Solar Panel och Reolink Solar Panel 2), tekniska data för Argus 4 Pro, EU-försäkran om överensstämmelse för båda produkterna, Reolinks produktsida och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com). Där tillverkarens dokument skiljer sig åt anger anvisningen skillnaden. Namnen på appens menyer anges i anvisningen på engelska med en svensk förklaring. Appens menyer kan ändras något genom programuppdateringar.

Kameran har två objektiv vars bilder sammanfogas till en 180° vy. Strömkällan är ett inbyggt laddningsbart batteri (5000 mAh) som laddas via USB-C-uttaget eller med Reolinks solpanel Solar Panel 2. Nätverksanslutningen sker via WiFi (2,4 GHz eller 5 GHz) och WiFi ställs in med telefonens Bluetooth. Kapitlen om solpanelen (1, 7 och 11) gäller dig om du har köpt kameran tillsammans med solpanelen.

1. I förpackningen och vad du behöver dessutom

I kamerans förpackning (enligt tillverkarens snabbguide): kamera, säkerhetsfäste (Security Mount, på figuren tillsammans med rem), monteringsplatta för fästet, dekal om kameraövervakning, snabbguide, borrmall för monteringshålen, skruvpåse och USB-C-kabel.

På snabbguidens förpackningsfigur finns remmen vid säkerhetsfästet (Security Mount), Reolinks produktsida nämner den separat (Strap × 1).

I förpackningen till Solar Panel 2 (enligt panelens snabbguide): solpanel, monteringsfot, skruvpåse, borrmall, rem, monteringsplatta och skumgummidyna för monteringsfoten. På panelen sitter en 4 m kabel med USB-C-kontakt.

Enligt panelens snabbguide finns en adapterkabel USB-C–micro-USB endast i förpackningen till en separat såld panel. Den behövs inte för Argus 4 Pro, eftersom både kameran och panelen har USB-C-anslutning.

I förpackningen ingår inte nätadapter eller minneskort.

Behövs dessutom (ingår inte):

- en USB-nätadapter 5 V, 2 A för att ladda batteriet (kapitel 3);
- ett microSD-minneskort, om du vill spela in på kamerans eget kort (kapitel 8). Minneskortet ingår inte i leveransen. Kortet är inte obligatoriskt om du inte behöver inspelningar;
- ett WiFi-nätverk på monteringsplatsen, 2,4 GHz eller 5 GHz (kapitel 4.3);
- en smarttelefon med Reolink-appen (Reolink App, App Store eller Google Play) och Bluetooth;
- skruvmejsel och borrmaskin för att fästa kameran och panelen på en vägg (om du fäster dem med rem på ett träd behövs ingen borrmaskin).

2. Delar

Kamerans framsida och ovansida	Kamerans övriga delar
1 dagsljussensor	6 högtalare
2 strålkastare	7 USB-C-laddningsuttag
3 strålkastare	8 strömknapp (i snabbguiden Power Switch)
4 mikrofon	9 plats för microSD-kort
5 PIR-rörelsesensor	två objektiv (4 mm, F/1.0)

Numren motsvarar figuren i tillverkarens snabbguide. Strömknappen och platsen för microSD-kortet finns på kamerans undersida under ett lock. På figuren i de tekniska data finns på samma ställe under kameran en Reset-knapp (Reset button) och en microSD-plats. Statuslampan sitter mellan strålkastaren och mikrofonen. Kameran har en QR-kod och under den ett 16 tecken långt UID-nummer som börjar med siffrorna 9527 och som kan behövas vid inställningen.

Säkerhet

- Kameran innehåller ett litiumjonbatteri. Batteriet är inbyggt: ta inte ut det ur kameran, och öppna, punktera eller kasta det inte i eld.
- Ladda batteriet endast med en vanlig 5 V-likströmsladdare av god kvalitet eller med en Reolink-solpanel. Batteriet får inte laddas med solpaneler från andra tillverkare.
- Ladda batteriet endast vid temperaturer från 0 °C till +45 °C. Under 0 °C laddar solpanelen inte kameran. Använd batteriet vid temperaturer från −10 °C till +55 °C.
- Håll USB-laddningsuttaget torrt, rent och fritt från skräp. När batteriet är fullt, täck uttaget med gummipluggen.
- Ladda, använd eller förvara inte batteriet nära antändningskällor, till exempel öppen eld eller värmeapparater.
- Använd inte batteriet om det luktar, blir varmt, ändrar färg eller form eller på annat sätt verkar onormalt. Om detta händer under användning eller laddning, stäng genast av kameran eller koppla bort laddaren och sluta använda den.
- Kameran är inte avsedd att arbeta med full effekt dygnet runt eller för kontinuerlig livebild. Den spelar in rörelsehändelser, och livebilden tittar du på när det behövs.
- Titta inte rakt in i strålkastarna på nära håll.
- Solpanel: ta inte isär, reparera eller modifiera den själv. Byt ut tillbehör endast mot samma eller likvärdiga som Reolink rekommenderar. Använd inte panelen utanför det rekommenderade temperatur- och fuktighetsintervallet (kapitel 11) och följ lokala säkerhetskrav vid användningen.
- Montera panelen så att kabeln inte kläms eller hamnar i stillastående vatten. Öppna inte höljet och reparera inte en skadad kabel själv.

- I förpackningen finns små delar som kan orsaka kvävningsrisk och kablar som kan orsaka strypningsrisk. Förvara kameran, solpanelen och tillbehören utom räckhåll för barn. Om någon sväljer en liten del, kontakta genast läkare.
- Radiosändare: enligt strålningsuttalandet för Kanada (ISED) i tillverkarens snabbguide ska kameran monteras och användas så att det är minst 20 cm mellan den och kroppen.
- 5 GHz WiFi: enligt EU-uttalandet i tillverkarens snabbguide är användning av WiFi i frekvensbandet 5150 till 5350 MHz tillåten endast inomhus i alla EU-länder (se kapitel 4.3).
- Integritet: kameran har mikrofon och överför bild och ljud. Rikta kameran så att grannens gård och gatan i möjligaste mån hamnar utanför bilden, och informera människor om kameraövervakningen.

3. Batteri och laddning

Batteriet kan inte tas ut ur kameran, det laddas inuti kameran. Tillverkaren rekommenderar att batteriet laddas fullt före monteringen.

1. Anslut laddningskabeln till kamerans USB-C-uttag och till en nätadapter på 5 V, 2 A. Med kameran ska en kabel med USB-A- och USB-C-kontakt användas. En sådan kabel finns i förpackningen.
2. Anslut adaptern till ett eluttag och vänta tills batteriet är fullt.
3. Koppla bort kabeln och täck laddningsuttaget med gummipluggen.

Laddningslampa (vid laddningsuttaget): orange = laddar; grön = fulladdat (enligt Reolinks supportcenter även laddning med låg ström); släckt = laddar inte. Om lampan blinkar omväxlande grönt och orange eller grönt och rött, se felsökning (kapitel 10).

I appen visar blixtikonen att kameran laddas. Solikonen betyder att solpanelen är korrekt ansluten, kontaktikonen att kameran laddas från adaptern. Kontrollera alltid laddningen med solpanelen med hjälp av

ikonen i appen. Batteriikonens färg: grön = laddar eller är fullt; blå = laddar inte, batteriet är på 40 % eller mer; orange = laddar inte, batteriet är under 40 %; röd = batteriet håller på att ta slut, ladda kameran. När batteriet sjunker till 10 % skickar kameran en avisering.

- Kameran fungerar även under laddning, men tillverkaren rekommenderar inte att den hålls ansluten till adaptern länge i sträck: batteriet är då hela tiden fullt och har hög spänning, och inom ett till två år kan det förkorta batteriets livslängd. För kontinuerlig strömförsörjning rekommenderar tillverkaren en solpanel (kapitel 7).
- Laddningskabeln bör inte vara mycket lång (under 1,5 m) eller tunnare än den medföljande kabeln.
- Enligt tillverkarens FAQ räcker ett fulladdat batteri vanligtvis cirka 2 månader om kameran spelar in sammanlagt 300 sekunder per dag. Den faktiska batteritiden beror på inställningar, användning och temperatur.

3.1 Påslagning och avstängning

Strömknappen sitter på kamerans undersida under ett lock. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på och i 5 sekunder för att stänga av. Tryck efteråt tillbaka locket ordentligt så att det sluter tätt.

4. Första inställning

Ladda ned och installera Reolinks app (App Store eller Google Play). Slå på kameran (håll strömknappen intryckt i 2 sekunder) och vänta tills kameran startar och ett flerspråkigt röstmeddelande hörs (”Welcome to Reolink. Please install the Reolink App and scan the QR code on the camera.”).

4.1 Med appen (WiFi-inställning via Bluetooth)

1. Tryck på ikonen **+** uppe till höger i appen.

2. Skanna QR-koden på kameran. Ett annat sätt: tryck på **Input UID/IP**, ange det 16 tecken långa UID-numret under QR-koden och tryck på **Next**.
3. Välj **Configure Wi-Fi via Bluetooth**. Kontrollera att kameran är påslagen och tryck på **Next**. Om du hör kamerans röstmeddelande, markera motsvarande ruta och tryck på **Next**.
4. Tillåt appen att använda Bluetooth. På iPhone: **Settings** › **Apps** › **Reolink**, slå på Bluetooth-behörigheten och själva Bluetooth. På Android 12 eller senare: tillåt ”Precise Location” och ”Find and connect nearby devices”.
5. När appen har anslutit till kameran via Bluetooth, ange WiFi-nätverkets namn och lösenord.
6. När sidan **Device Initialization** öppnas är kameran ansluten till WiFi. Skapa ett inloggningslösenord för kameran och tryck på **Next** (användarnamnet är alltid admin och kan inte ändras).
7. Ge kameran ett namn.

Enligt tillverkarens supportcenter kan maskinvaruversionerna av samma modell skilja sig åt och appens skärmbilder variera något mellan modeller. Om appen i stället för Bluetooth ber dig skanna QR-koden på appens skärm, följ appens anvisningar. Med Reolink Client (datorprogram) går det inte att göra inställningen via Bluetooth: gör inställningen med appen och lägg sedan till kameran i Client.

4.2 Byta WiFi-nätverk

I appen: kamerans inställningar › **More Features** › **Wi-Fi**, välj nätverk, ange lösenordet och tryck på **Save**. Kontrollera att **Current Wi-Fi** visar rätt nätverk.

4.3 Krav på WiFi-nätverket, 2,4 GHz eller 5 GHz

Kameran stöder 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverk. Tillverkarens snabbguide rekommenderar ett 5 GHz-nätverk för bättre anslutning.

Kamera monterad utomhus och 5 GHz: frekvensbandet 5150 till 5350 MHz är i EU tillåtet endast inomhus. Om kameran sitter utomhus, använd

ett 2,4 GHz-nätverk. I snabbguidens radiotabell finns även frekvensbandet 5,8 GHz, i routern motsvaras det av kanalerna 149 till 165, om routern stöder dem. Kanalerna 36 till 64 ligger inom det intervall som i EU är tillåtet endast inomhus. Kanalen väljer du i routerns inställningar.

- Kryptering: WEP fungerar inte. Enligt de tekniska data stöder kameran kryptering med WPA, WPA2 och WPA3.
- Nätverksnamn (SSID) högst 31 tecken, lösenord 8 till 63 tecken.
- AP Isolation (Client Isolation) och MAC-adressfiltret måste vara avstängda i routern.
- Lämpliga är hemroutrar, mobil hotspot utan inloggning på en webbsida, WiFi-förstärkare samt 4G/5G-routrar med ett vanligt WiFi-nätverk.

5. Montering av kameran

5.1 Placering (tillverkarens monteringsråd)

- Montera kameran 2 till 2,5 m över marken: då är PIR-sensorns detekteringsområde som störst. PIR-sensorn detekterar rörelse på 2 till 10 m avstånd.
- Rikta kameran snett mot det övervakade området så att rörelsen går från sida till sida i bilden. Om ett rörligt objekt närmar sig PIR-sensorn rakt framifrån kanske kameran inte detekterar rörelsen.
- För nattsyn i färg passar en plats där det finns lite omgivande ljus på natten (bostadsområde eller mån- och stjärnljus). I totalt mörker tänder kameran strålkastarna som extra ljus.
- Rikta inte kameran mot ljusa föremål och undvik platser med mycket biltrafik: de orsakar falsklarm och förbrukar batteriet.
- Håll kameran borta från ventilationsöppningar på luftkonditionering, luftfuktare och projektor.
- WiFi-signalen måste vara stark på monteringsplatsen: med svag signal förbrukar kameran mer batteri för att skicka data. Montera kameran så

nära routern som möjligt.
- Välj en plats på avstånd från avlopp och ställen där vatten kan samlas.

5.2 På vägg eller i tak

1. Skruva loss fästets bas från fästet.
2. Borra hålen enligt borrmallen för monteringshålen och skruva fast fästets bas på väggen eller i taket. Fäst sedan resten av fästet på basen. Använd vid behov pluggarna för gipsskiva som finns i förpackningen.
3. Fäst kameran i fästet: enligt supportcentret sätter du kameran i fästet och vrider den medurs tills den låses. Ställ in kamerans vinkel så att synfältet blir så bra som möjligt.
4. Lås kameran genom att vrida den del av fästet som visas på snabbguidens figur medurs.

Om du senare vill ändra kamerans vinkel, vrid fästets övre del moturs för att lossa fästet.

5.3 Med rem på ett träd

Fäst monteringsplattan med skruvar på fästets bas. Dra remmen genom plattan och spänn fast den ordentligt runt trädet. Fäst sedan kameran i fästet.

6. Appens grundfunktioner

6.1 Detektering

- **Typer av detektering:** PIR-rörelsesensor (justerbar, upp till 10 m, 170° horisontellt), rörelsedetektering samt detektering av personer, fordon och djur.
- **Slå på och av PIR-sensorn:** kamerans inställningar › **PIR Motion Sensor**, reglaget blått = på, grått = av. När PIR-sensorn är avstängd är kameran i viloläge och reagerar inte på rörelse, men kameran går att nå och sensorn kan när som helst slås på igen.

- **PIR-sensorns känslighet:** kamerans inställningar › **PIR Motion Sensor**, slå på sensorn, tryck på **Detection Sensitivity** och flytta reglaget (1 till 100, ett högre tal betyder högre känslighet). Högre känslighet kan detektera mer rörelse men kan också ge fler falsklarm; lägre känslighet kan minska falsklarmen men kan missa rörelse.
- **Känslighet för personer, fordon och djur:** kamerans inställningar › **Smart Detection**, välj **Person**, **Vehicle** eller **Animal** och flytta reglaget (0 till 100, ett högre tal betyder högre känslighet). Om du får för många oönskade aviseringar, sänk känsligheten; om kameran missar viktiga objekt, höj den.
- **Områden som undantas från detektering: Device Settings › Detection Alarm › Non-Detection Zone**. Markera med pennan (**Pen**) de områden där rörelse inte ska utlösa larm, korrigera vid behov med suddgummit (**Eraser**) och tryck på **Save**. I ett område som är täckt med grått rutnät detekteras ingen rörelse. Områdena ställs in separat för personer, fordon, djur och annan rörelse (**Others**). För typen **Others** kan du täcka endast hela bilden eller ingenting; om **Others** är helt täckt detekteras personer och fordon fortfarande.
- Ett separat PIR-schema finns inte i den här kameran.
- **Aviseringar:** kameran skickar aviseringar till telefonen via appen.

6.2 Nattbild och strålkastare

- Kameran har inga infraröda lampor. Nattbilden är i färg: enligt tillverkaren ger kameran nattsyn i färg även utan strålkastare, med strålkastare blir nattbilden ännu bättre.
- Strålkastare: enligt tillverkarens uppgifter 5 st. / 2 W / 6500 K. Enligt tillverkarens FAQ tänds strålkastarna som standard vid rörelse. I appen kan du stänga av strålkastarna och ändra deras ljusstyrka.

6.3 Statuslampa

Blå = WiFi-anslutning finns, röd = ingen WiFi-anslutning. Lyser = kameran arbetar med full effekt (någon tittar på kameran via appen eller PIR-

sensorn har detekterat rörelse); blinkar = kameran är i standbyläge och sparar batteri.

6.4 Övriga funktioner

- **Tvåvägsljud:** kameran har mikrofon och högtalare. Via appen hör du vad som händer vid kameran och kan tala med den som befinner sig vid kameran.
- **Livebildens kvalitet:** som standard är livebilden i läget **Fluent** (smidig). **Clear** ger en skarpare bild men kräver en starkare nätverksanslutning. Om bilden hackar, välj **Fluent** eller **Balanced** (endast på vissa modeller). Läget byter du i livebilden med ikonen för videoströmmen.
- **Tidsförlopp (time lapse):** kameran kan spara tidsförloppsfoton och -videor på minneskortet.
- **Smart hem:** enligt de tekniska data fungerar kameran med Google Assistant och Alexa. FAQ:n på Reolinks produktsida nämner för närvarande endast Google Assistant.
- **Dator och webbläsare:** appen fungerar i iOS och Android, Reolink Client i Windows och macOS. En batteridriven kamera går inte att nå med en webbläsare.

7. Solpanelen Solar Panel 2

I de tekniska data för Argus 4 Pro anges Reolink Solar Panel 2 (6 W) som solpanel, och Reolinks supportcenter rekommenderar den här panelen för Argus 4 Pro. Tillverkaren rekommenderar solpanelen för kontinuerlig strömförsörjning av kameran och anser att den är det skonsammaste laddningssättet för batteriet. Paneler från andra tillverkare passar inte.

7.1 Panelens placering

- Välj en plats för panelen där solen skiner mest under hela året. Enligt tillverkaren räcker några timmar direkt solljus per dag för att kameran

ska få tillräckligt med energi för dagen. Den energi som panelen producerar beror på väder, årstid, plats och annat.

- Panelen behöver effektivt solljus: långa molniga, regniga och mörka perioder minskar laddningen.
- Den ideala lutningsvinkeln mot horisontalplanet är enligt figuren i panelens snabbguide den lokala breddgraden + 5°. Reolinks supportcenter anger intervallet lokal breddgrad ±5°.
- Panelen får inte hamna i skugga: även om bara en liten del av panelen är i skugga sjunker laddningen kraftigt. Undvik skugga från träd, byggnader och andra hinder.
- Montera inte panelen helt horisontellt, annars samlas damm och skräp lätt på den. Montera panelen i vinkel så att den får så mycket direkt solljus som möjligt.

7.2 Montering med skruvar

1. Fäst panelens monteringsfot enligt borrmallen med de medföljande långa skruvarna. I en hård vägg sätter du in pluggar innan du skruvar i skruvarna. Skumgummidynan kan du lägga under monteringsfoten så att insekter och skräp inte kommer in.
2. Skjut in panelen i monteringsfoten och kontrollera att den sitter ordentligt fast.
3. Lossa monteringsfotens justeringsratt, ställ in panelen så att den får så mycket direkt solljus som möjligt och dra åt ratten igen.
4. Anslut panelens kabel till kamerans laddningsuttag. Tryck in USB-C-kontakten hela vägen så att anslutningen blir väderbeständig.

7.3 Montering med rem på ett träd

För montering på ett träd rekommenderar tillverkaren remmen. Lägg remmen under monteringsfoten, fäst remmen med monteringsplattan och plattan med skruvar. Fäst foten på trädet och spänn remmen. Skjut sedan in panelen i foten, ställ in panelens vinkel och anslut panelen till kameran som i punkterna 2 till 4 ovan.

7.4 Kontroll och kabel

- Kontrollera efter anslutningen i appen att det finns en solikon vid batteristatusen: det betyder att panelen är korrekt ansluten.
- Panelens kabel är 4 m. Om den inte räcker rekommenderar tillverkaren Reolinks förlängningskabel för solpaneler (4,5 m). Den sammanlagda längden på panelens kabel och upp till 2 förlängningskablar kan vara upp till 13 m. Förlängningskablar på sammanlagt mer än 9 m rekommenderar tillverkaren inte, eftersom laddningen kan bli långsam eller instabil. Förlängningskablar från andra tillverkare rekommenderar tillverkaren inte: spänningsfallet kan inte kontrolleras och en kortslutning i kabeln kan orsaka bestående skada.
- På vintern: under 0 °C avbryts laddningen tillfälligt för att skydda litiumbatteriet. Det är normalt och laddningen fortsätter av sig själv när temperaturen stiger. Använd inte kameran vid temperaturer under −10 °C.

> **Rekommendation för att komma igång**
>
> Ladda batteriet fullt inomhus före monteringen och gör den första inställningen nära routern. Kontrollera WiFi-signalen på monteringsplatsen innan du borrar. För en kamera som används utomhus, välj ett 2,4 GHz-nätverk eller en 5 GHz-kanal utanför 5150 till 5350 MHz (kapitel 4.3). Placera panelen där den låga solen når fram även på vintern, och håll koll på batterinivån i appen på vintern: under 0 °C laddas batteriet inte heller via USB-C; ta då in kameran, låt den värmas upp till rumstemperatur och ladda den via USB-C-uttaget. Aktivera överskrivning för minneskortet.

8. MicroSD-kort och inspelning

1. Öppna locket på kamerans undersida, under vilket platsen för microSD-kortet finns.

2. Sätt in microSD-kortet i kortplatsen.
3. Tryck tillbaka locket ordentligt så att kameran förblir väderbeständig.
4. Kortets status ser du, och vid behov formaterar du kortet, i appen: kamerans inställningar › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formateringen raderar alla inspelningar på kortet, så spara viktiga inspelningar någon annanstans först. Efter formateringen startar kameran om inom några minuter. Minneskortets inställningar visas endast med det ursprungliga administratörskontot.

För att ta ut kortet stänger du först av kameran så att kortet inte skadas. Öppna locket och tryck på kortet med nageln eller ett gem, så hoppar det ut.

- **Lämpligt kort:** upp till 512 GB, hastighetsklass Class 10 eller bättre, filsystem FAT32; SDHC-kort är upp till 32 GB, större kort är SDXC. För 4K-inspelning rekommenderar tillverkaren ett kort med V30 eller bättre.
- **Inspelning:** kameran spelar in vid händelser (rörelse). Kortet är inte obligatoriskt: enligt tillverkaren kan inspelning även ske till en Reolink-hubb (Home Hub), via den till en NAS, samt till Reolinks moln (Reolink Cloud), som endast är tillgängligt i vissa länder.
- **Fullt kort:** om överskrivning (**Auto Overwrite**) är aktiverad skrivs de äldsta inspelningarna automatiskt över och kortet behöver inte formateras manuellt vid normal användning.

9. Skötsel och förvaring

- Rengör objektiven då och då med en mjuk, torr trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Torka av solpanelen regelbundet med en fuktig trasa för att avlägsna damm och skräp.
- Håll laddningsuttagets gummiplugg och locket på undersidan ordentligt stängda.
- Uppdatera kamerans firmware till den senaste versionen.

- Om kameran inte ska användas under en längre tid, förvara den med batteriet ungefär halvladdat på en torr plats.
- **Återställning till fabriksinställningar i appen:** kamerans inställningar › **Administration** › **Restore**. Detta raderar inställningar och lösenord men inte inspelningar, och kameran behöver inte tas ned för det. Efter några minuter visas ”Uninitialized device”: tryck på **Device initialization**, skapa ett lösenord och ge kameran ett namn.
- **Återställning med kamerans knapp:** när kameran är påslagen, tryck på strömknappen tre gånger i följd. Ställ sedan in kameran på nytt (kapitel 4).

10. Felsökning

Problem	Lösning
Kameran startar inte	Ladda batteriet med en nätadapter på 5 V, 2 A; grön lampa visar att batteriet är fullt. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.
Batteriet laddas inte	Kontrollera att omgivningstemperaturen är lämplig för laddning; vid kyla, ta in kameran och ladda den när den har nått rumstemperatur. Kontrollera adaptern (5 V, 2 A) och kabeln med en annan enhet. Stäng av kameran och ladda den i flera timmar.
Laddningslampan blinkar omväxlande grönt och orange eller rött	Anslut laddningskabeln ordentligt igen. Prova en annan USB-kabel som fungerar med andra enheter. Om det inte hjälper kan felet sitta i laddningsuttaget: kontakta Reolinks support eller säljaren.

Solpanelen laddar inte kameran	Koppla bort kabeln och anslut den igen, med kontakten helt intryckt; kontrollera att kabeln inte är skadad. Se till att panelen är riktad mot solen och inte hamnar i skugga från träd, byggnader eller andra hinder. Kontrollera att temperaturen inte är under 0 °C eller över +45 °C. Kontrollera solikonen i appen. Minska onödig visning av livebilden och vid behov PIR-sensorns känslighet. Som test, ladda batteriet med adaptern till över 50 %, anslut panelen igen och se om batterinivån stiger. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.
Kameran ansluter inte till WiFi vid den första inställningen	Kontrollera WiFi-lösenordet. Flytta kameran närmare routern. Ändra vid behov krypteringen i routern till WPA2-PSK eller WPA-PSK. Ändra nätverkets namn eller lösenord så att namnet har högst 31 tecken och lösenordet endast innehåller tecken som finns på tangentbordet. Kontrollera routerns inställningar (kapitel 4.3).
Bluetooth-anslutningen misslyckas	Tillåt appen att använda Bluetooth och slå på Bluetooth i telefonen; på Android 12 eller senare, tillåt även ”Precise Location” och ”Find and connect nearby devices” (kapitel 4.1).
Kameran tappar WiFi-anslutningen	Statuslampan ändras från blå till röd. Flytta kameran närmare routern eller använd en signalförstärkare. Starta om kameran och routern. Uppdatera firmware. Prova en annan router eller telefonens hotspot.
Det finns imma eller vatten på objektivet	Torka av objektivet utvändigt med en mjuk, torr trasa och låt kameran vara påslagen i några timmar. Om fukten finns inuti objektivet, öppna minneskortets lock och låt kameran vara påslagen i flera timmar. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.

Minneskortets inställningar syns inte	Logga in på kameran med det ursprungliga administratörskontot. Kontrollera att kortet uppfyller kraven (kapitel 8).

Om problemet kvarstår, skriv till **info@skoopos.ee** (ange ordernumret) eller se Reolinks supportcenter support.reolink.com.

11. Tekniska data

Kameran Argus 4 Pro

Sensor och bild	1/1,8" CMOS-sensor; 5120 × 1440 (8 MP), 15 bilder/s; H.264 och H.265
Objektiv och synfält	två fasta objektiv f = 4 mm, F/1.0; 180° horisontellt, 50° vertikalt
Nattsyn	inga infraröda lampor; nattsyn i färg, strålkastare 5 st. / 2 W / 6500 K
Detektering	PIR justerbar, upp till 10 m, 170° horisontellt; rörelse, person, fordon, djur
Ljud	tvåvägsljud; inbyggd mikrofon och högtalare
WiFi och Bluetooth	2,4 GHz och 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WPA/WPA2/WPA3; Bluetooth 5.0
Radions sändningseffekt	2,4 GHz EIRP under 20 dBm; 5 GHz EIRP under 23 dBm; 5,8 GHz EIRP under 14 dBm
Strömförsörjning	inbyggt laddningsbart batteri 5000 mAh; USB-C-uttag; Reolink Solar Panel 2 (6 W)
Lagring	microSD upp till 512 GB; vid händelser; tidsförlopp; Reolink Home Hub; Reolink Cloud (i vissa länder)
Smart hem	Google Assistant, Alexa

Driftmiljö	−10 till +55 °C (batteriladdning 0 till +45 °C); luftfuktighet 20 till 85 %; IP66
Mått och vikt	128 × 87 × 80 mm; 400 g (tekniska data), enligt snabbguiden med batteri 467 g

Radions sändningseffekt kommer från tillverkarens snabbguide. Av kompatibiliteten med smarta hem nämner FAQ:n på Reolinks produktsida för närvarande endast Google Assistant.

Solpanelen Solar Panel 2

Effekt och utgång	upp till 6 W; upp till 6 V och 0,97 A
Anslutning	USB-C; kabel 4 m
Laddningstemperatur	0 till +45 °C
Drifttemperatur och fuktighet	−10 till +55 °C; luftfuktighet 10 till 90 %
Kapslingsklass	IP65
Mått och vikt	210,6 × 174,6 × 185 mm; 361,29 g

12. Garanti och reklamationer

Reolink lämnar en 2-årig begränsad garanti på kameran och solpanelen, som börjar på leveransdagen. Om du registrerar en ny produkt på Reolinks webbplats (**Register to Extend Your Warranty**) tillkommer 6 månader. Garantin gäller för produkter som köpts i Reolinks officiella butik eller från en auktoriserad återförsäljare. Skoopos (Hexis OÜ) är Reolink-partner. I garantifrågor för en produkt som köpts från en återförsäljare vänder du dig enligt Reolinks villkor till säljaren. Reolink ber att du kontaktar dess supportcenter (support.reolink.com) innan du returnerar produkten.

Tillverkarens garanti omfattar inte: skador som orsakats av felaktig användning, ändring, missbruk eller isärtagning; skador som orsakats av hantering, förvaring, montering, fall, strömavbrott eller elolycka; skador som orsakats av användning av batterier som inte är från Reolink; skador som orsakats av extrem temperatur, hårt väder, naturkatastrof eller annan force majeure; övermålade eller obehörigt öppnade eller ändrade produkter; produkter som köpts via en icke auktoriserad kanal, förlorade eller stulna produkter. Garantin för en ersättningsprodukt gäller till slutet av den ursprungliga garantin eller 90 dagar från utbytet, beroende på vilket som är längst. Spara inköpskvittot: det måste innehålla inköpsdatum, modell, antal och säljare. Enligt Reolink får produkten programvarustöd, inklusive säkerhetsuppdateringar, i ytterligare minst 3 år efter att tillverkaren har avslutat produktens livscykel (EOL).

Oberoende av tillverkarens garanti ansvarar säljaren enligt EU:s konsumentregler för fel på varan som visar sig inom minst 2 år från leveransen. Vid problem, skriv till **info@skoopos.ee** och ange ordernumret. Återställ kameran till fabriksinställningarna och ta ut minneskortet (eller formatera det) före retur: tillverkaren ansvarar inte för förlorade data och skickar inte tillbaka returnerade minneskort.

13. Avfallshantering

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att kameran och solpanelen inte får slängas bland hushållsavfallet. Kameran har ett inbyggt litiumbatteri: kassera det förbrukade batteriet enligt lokala avfalls- och återvinningsregler. En gammal enhet lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektronikskrot, en återvinningsstation eller till säljaren. Sortera förpackningen: kartong till pappersförpackningar, plastfilm till plastförpackningar.

14. Tillverkare och överensstämmelse

Tillverkare: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Support: support.reolink.com.
Ansvarig person i EU (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Tyskland, support@reolink.com.
Säljare: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-försäkran om överensstämmelse, kamera: REOLINK INNOVATION LIMITED intygar att WiFi-IP-kameran Reolink Argus 4 Pro överensstämmer med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU med ändringen (EU) 2015/863. Den tillämpade säkerhetsstandarden är EN 62368-1:2020+A11:2020 och cybersäkerhetsstandarderna är EN 18031-1:2024 och EN 18031-2:2024. Försäkran är daterad 03.03.2025.

EU-försäkran om överensstämmelse, solpanel: Reolink Solar Panel 2 överensstämmer med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU (försäkran daterad

20.07.2024). Den fullständiga texten till båda försäkringarna finns på produktsidan på skoopos.ee under avsnittet ”Dokument”.

Användning av produkten förutsätter att du godkänner Reolinks användarvillkor och integritetspolicy (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Anvisningen bygger på tillverkarens dokument: Reolink Operational Instruction Argus 4 Pro (QSG1_A, juni 2024, den engelska delen), Reolink Operational Instructions Reolink Solar Panel och Reolink Solar Panel 2 (QSG1_A, december 2024, den engelska delen), Reolink Argus 4 Pro tekniska data, EU-försäkringar om överensstämmelse (Argus 4 Pro 03.03.2025, Solar Panel 2 20.07.2024), Reolinks produktsida (reolink.com/product/argus-4-pro), Reolinks garantivillkor (reolink.com/warranty-and-return) och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com, lästa 11.11.2026).