Reolink Argus MagiCam 2 MP batteridriven WiFi-övervakningskamera

Bruksanvisning på svenska · modell Argus MagiCam (B210) · Skoopos, version 1.0 (november 2026)

Den här anvisningen är en svensk sammanfattning av tillverkarens dokument i den omfattning som behövs för att använda, montera, sköta, förvara och kassera kameran på ett säkert, ändamålsenligt och sparsamt sätt. Källorna är snabbguiden för Argus MagiCam (Reolink Operational Instructions, juni 2026), tekniska data, EU-försäkran om överensstämmelse, Reolinks garantivillkor och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com). Där tillverkarens dokument skiljer sig åt anger anvisningen skillnaden. Namnen på appens menyer anges i anvisningen på engelska med en svensk förklaring. Appens menyer kan ändras något genom programuppdateringar.

Argus MagiCam är en liten kamera för användning inomhus och utomhus. Strömmen kommer från AA-batterier eller från en 5 V nätadapter via USB-C-uttaget. Kameran har inget uppladdningsbart batteri. Nätverksanslutningen sker via WiFi (2,4 GHz eller 5 GHz). Kameran fästs med magnet.

1. I förpackningen och vad du behöver dessutom

I förpackningen (enligt tillverkarens snabbguide): kamera, magnetfäste (Magnetic Bracket), AA-batterier, USB-C-kabel, självhäftande magnetplatta (Magnetic Mount Pad), skruvpåse, borrmall, dekal om kameraövervakning och snabbguide.

I Skoopos paket ingår 2 AA-litiumbatterier för engångsbruk med varje kamera. I paketet med två kameror finns två kameror i förpackningen.

I förpackningen ingår inte nätadapter eller minneskort.

Behövs dessutom (ingår inte):

- ett microSD-minneskort på upp till 256 GB, om du vill spela in på kamerans eget kort (kapitel 7);
- ett WiFi-nätverk på monteringsplatsen, 2,4 GHz eller 5 GHz, och en internetanslutning (kapitel 4.2);
- en smarttelefon med Reolink-appen (Reolink App, App Store eller Google Play);
- för permanent strömförsörjning en 5 V likströmsadapter (enligt tillverkarens uppgifter 5 V, 1 A) (kapitel 3);
- för väggmontering skruvmejsel och borrmaskin.

2. Delar

Delar (numren enligt figuren i tillverkarens snabbguide)	
1 USB-C-uttag	5 högtalare
2 infraröd lampa (IR LED)	6 dagsljussensor
3 PIR-rörelsesensor	7 statuslampa
4 mikrofon	8 ström- och återställningsknapp (Power/Reset)
	9 plats för microSD-kort

Numren motsvarar figuren i tillverkarens snabbguide. Ström- och återställningsknappen och platsen för microSD-kortet finns på kamerans baksida under batterilocket. Strömknappen och återställningsknappen är samma knapp, som fungerar olika beroende på hur den trycks. Enligt tekniska data har USB-C-uttaget en dammskyddspropp.

Säkerhet

- Använd endast 1,5 V AA-litiumbatterier för engångsbruk (ej uppladdningsbara, litiummetall), som de som medföljer i förpackningen. Enligt tillverkaren är kameran kompatibel endast med AA-litiumbatterier. Användning av fel batteri kan medföra explosionsrisk.
- Ladda inte de medföljande eller andra icke uppladdningsbara batterier. Laddning kan ge upphov till gas eller värme inuti batteriet och orsaka läckage, gasutsläpp, explosion, brand eller personskador.
- Använd batterierna endast vid temperaturer från −10 °C till +55 °C.
- Sätt i batterierna åt rätt håll, enligt plus- (+) och minusmarkeringarna (−) i batterifacket. Ett felvänt batteri kan kortslutas eller börja laddas och orsaka överhettning, läckage, gasutsläpp, bristning, explosion, brand eller personskador.
- Kortslut inte batterierna. Om plus- och minuspolerna kommer i kontakt med varandra (till exempel via nycklar eller mynt i fickan) kan det orsaka läckage, gasutsläpp, explosion, brand eller personskador.
- Använd inte ett batteri som på något sätt verkar skadat eller svullet (till exempel läcker, luktar, är bucklat, korroderat, rostigt, sprucket, smält eller repat).
- Lämna inte kameran med batterier i en miljö med mycket lågt lufttryck (explosionsrisk), i en miljö med hög temperatur eller där den kan träffas direkt av blixten (brandrisk). Utsätt inte kameran med batterier för hårda slag och kläm inte ihop den kraftigt (brand- eller explosionsrisk).
- Ta genast ut tomma batterier och kassera dem enligt gällande regler. Tomma batterier kan läcka om de blir liggande länge, skada enheten eller orsaka personskador. Ta också ut batterierna om

kameran inte ska användas under en längre tid eller inte fungerar som den ska.

- Förvara kameran och batterierna utom räckhåll för barn. Batterierna får inte sväljas: det kan orsaka allvarliga inre brännskador. Om du misstänker att ett batteri har svalts, kontakta genast läkare.
- Vid drift med nätadapter, använd den 5 V likströmsadapter som tillverkaren rekommenderar. Håll strömuttaget torrt, rent och fritt från skräp.
- Radiosändare: använd kameran så att det är minst 20 cm mellan den och kroppen.
- 5 GHz WiFi: i frekvensbandet 5150 till 5350 MHz är användning av WiFi tillåten endast inomhus i alla EU-länder (se kapitel 4.2).
- Följ lokala säkerhetskrav och lagar när du använder kameran.
- Integritet: kameran har en mikrofon och överför bild och ljud. Rikta kameran så att grannens gård och gatan i möjligaste mån hamnar utanför bilden, och informera människor om kameraövervakningen (i förpackningen finns en dekal om kameraövervakning).

3. Strömförsörjning

3.1 Batterier

1. Skjut spärren till olåst läge på kamerans baksida och ta av batterilocket.
2. Sätt i batterierna åt det håll som visas i batterifacket (enligt plus- och minusmarkeringarna).
3. Sätt tillbaka locket, tryck fast det ordentligt så att det sluter tätt och skjut spärren till låst läge.

- Använd endast nya 1,5 V AA-litiumbatterier för engångsbruk. Alkaliska batterier och uppladdningsbara AA-batterier tillåts inte av tillverkaren.

- På snabbguidens omslag finns en QR-kod som leder till tillverkarens tilläggsinformation om användning av AA-litiumbatterier.
- Enligt tekniska data räcker batterierna i upp till 9 månader. Enligt tillverkarens anmärkning har uppgifterna mätts i laboratorium under specifika förhållanden, och den faktiska drifttiden beror på inställningar, användning och miljö.
- Vid batteridrift spelar kameran in 15 bilder per sekund, vid permanent strömförsörjning 20 bilder per sekund.

3.2 Permanent strömförsörjning från adapter

Kameran kan också strömförsörjas från en nätadapter via USB-C-uttaget, och då behövs inga batterier. Använd den 5 V likströmsadapter som tillverkaren rekommenderar; i tekniska data anges permanent strömförsörjning 5 V, 1 A. Adaptern ingår inte i paketet.

Om både adaptern och batterierna är anslutna strömförsörjs kameran av adaptern. Batterierna används då inte och laddas inte.

3.3 Påslagning och avstängning

Knappen sitter under batterilocket. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på kameran och likaså i 3 sekunder för att stänga av den. Kameran kan inte slås på eller stängas av från appen.

Enligt tillverkaren går kameran själv över i viloläge inom en minut. När kameran inte behövs (till exempel när du själv är hemma) kan du stänga av PIR-sensorn i appen: då skickar kameran inga larm. Slå på sensorn igen när kameran behövs igen.

4. Första inställning

4.1 Med appen

1. Ladda ner Reolink-appen (App Store eller Google Play).
2. Sätt i batterier i kameran eller anslut adaptern och slå på kameran (håll knappen intryckt i 3 sekunder).

3. Tryck på knappen **+** i appens övre hörn, skanna kamerans QR-kod och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Statuslampa: lyser blått = WiFi-anslutningen lyckades; blinkar rött = WiFi-anslutningen misslyckades.

Kameran fungerar endast med internetanslutning. För att stänga av WiFi måste kameran stängas av eller återställas.

4.2 Krav på WiFi-nätverket, 2,4 GHz eller 5 GHz

Kameran stöder 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverk (IEEE 802.11 a/b/g/n), kryptering WPA eller WPA2. WEP fungerar inte.

Kamera monterad utomhus och 5 GHz: frekvensbandet 5150 till 5350 MHz är i EU tillåtet endast inomhus. Om kameran sitter utomhus, använd ett 2,4 GHz-nätverk eller en 5 GHz-kanal utanför det intervallet. I snabbguidens radiotabell anges 5 GHz-frekvensbanden utanför det intervallet: 5470 till 5725 MHz och 5725 till 5875 MHz. Kanalen väljer du i routerns inställningar.

- Nätverksnamn (SSID) högst 31 tecken, lösenord 8 till 63 tecken. Använd endast tecken som finns på tangentbordet i lösenordet.
- AP Isolation (Client Isolation) och MAC-adressfiltret måste vara avstängda i routern.
- Lämpliga är hemroutrar, mobil hotspot utan inloggning på en webbsida, WiFi-förstärkare samt 4G/5G-routrar med ett vanligt WiFi-nätverk.

I snabbguidens felsökning är lösenordets maxlängd 64 tecken, i supportcentrets WiFi-krav 8 till 63 tecken. Anvisningen följer supportcentret.

5. Montering av kameran

5.1 Placering (tillverkarens monteringsråd)

- Montera kameran 2 till 3 m över marken: då är PIR-sensorns detekteringsavstånd som störst.

- Rikta kameran så att rörelsen passerar detekteringsområdet i sidled och inte kommer rakt mot kameran. Om ett rörligt objekt närmar sig kameran rakt framifrån kanske PIR-sensorn inte detekterar rörelsen.
- Enligt supportcentret är det bästa visningsavståndet 2 till 10 m; inom det intervallet går människor att känna igen.
- För att minska falsklarm, rikta inte kameran mot starkt ljus (sol, starka lampor), speglar eller glas. Håll kameran borta från platser med mycket biltrafik (tillverkarens rekommendation minst 15 m) och från luftutsläpp från luftkonditionering, luftfuktare och projektorer.
- Håll kameran minst 1 m från andra radioenheter, inklusive WiFi-routern och telefoner, och montera den där WiFi-täckningen är säker.
- Välj en plats på avstånd från avlopp och ställen där vatten kan samlas.

5.2 Med magnetplatta eller på metallyta

1. Ta bort skyddsfilmen från magnetplattan och fäst plattan med den frilagda sidan mot en ren, plan yta.
2. Placera kameran på magnetplattan så att den hamnar i mitten.

Om det finns en magnetisk metallyta till hands kan du hoppa över magnetplattan och fästa kameran direkt på metallytan.

5.3 Med magnetfäste på vägg eller i tak

1. Fäst borrmallen och borra två 2,5 cm djupa hål med borrmaskinen på de markerade ställena. Ta sedan bort borrmallen.
2. Sätt i två pluggar i hålen och kontrollera att de sitter ordentligt.
3. Skruva fast magnetfästets bas på väggen med två skruvar och kontrollera att den sitter ordentligt fast.
4. Placera kameran på magnetfästet så att den hamnar i mitten.
5. Justera vinkeln på magnetfästet och kameran så att du får önskat synfält.

5.4 På bord

Placera kameran med magnetfästet på en plan och stabil yta och justera kamerans vinkel. För ett säkrare fäste kan du skruva fast basen: då rör sig basen inte när du tar av kameran.

6. Appens grundfunktioner

- **Detektering:** PIR-rörelsesensor (upp till 10 m, 120° horisontellt), rörelsedetektering samt detektering av personer, fordon och djur.
- **Inspelning:** vid händelser (rörelse). I appen: kamerans inställningar › **Camera Recording**, slå på inspelningen, öppna **Motion Recording Schedule**, välj detekteringstyper under **Detection Type** och tryck på **Save**. Ändra sedan schemat genom att dra med fingret över rutnätet och tryck på **Save** igen. I schemat betyder blå rutor tid då inspelningen är på, vita rutor tid då den är av. Inspelningarna sparas endast om det finns ett minneskort i kameran.
- **Kontinuerlig inspelning:** enligt supportcentret endast vid permanent strömförsörjning (från adapter). Vid batteridrift spelar kameran in vid händelser.
- **Mörkerbild:** 1 infraröd lampa (0,3 W, 850 nm), IR-filtret växlar automatiskt. I appen: **Device Settings** › **Light** › **Infrared Lights**: **Auto** slår på den infraröda lampan i mörker, **Stay Off** håller den alltid avstängd.
- **Tvåvägsljud:** kameran har mikrofon och högtalare.
- **Tidsförlopp (time lapse)** stöds.
- **Moln:** Reolink Cloud är frivilligt och finns endast i vissa länder.
- **Smart hem:** Google Assistant och Alexa.
- **Dator:** enligt tekniska data Windows och macOS, i telefonen iOS och Android. Upp till 12 videoströmmar samtidigt är möjligt (2 huvudströmmar och 10 delströmmar).

- **Automatisk uppdatering av fast programvara:** kamerans inställningar › **Administration** › **Update Device** › **Auto Update**. Då uppdaterar kameran sig själv när den hittar ny fast programvara.

Bildfrekvensen och bithastigheten (1024 kbit/s) kan inte ändras av användaren. I tekniska data anges bildfrekvensen på ett ställe som 15 bilder/s (fast), på ett annat ställe som 20 bilder/s vid permanent strömförsörjning; anvisningen anger båda.

Rekommendation för att komma igång

Gör den första inställningen inomhus nära routern och kontrollera WiFi-signalen på monteringsplatsen innan du borrar. För en kamera som används utomhus, välj ett 2,4 GHz-nätverk eller en 5 GHz-kanal utanför 5150 till 5350 MHz (kapitel 4.2). Använd endast AA-litiumbatterier och tänk på att kamerans driftstemperatur börjar vid −10 °C. Om det finns ett eluttag i närheten kan du använda permanent strömförsörjning från en 5 V adapter.

7. MicroSD-kort

1. Stäng av kameran, skjut spärren till olåst läge och ta av batterilocket. Kortplatsen finns under batterilocket.
2. Sätt in microSD-kortet åt rätt håll i kortplatsen.
3. Sätt tillbaka locket, tryck fast det ordentligt så att det sluter tätt och skjut spärren till låst läge.

- **Lämpligt kort:** microSD upp till 256 GB.
- **Om kameran inte känner igen kortet:** kontrollera att kortet är rätt isatt och uppfyller kraven. Formatera kortet i en dator till filsystemet FAT32 och sätt tillbaka det i kameran. Prova om möjligt ett annat kort som uppfyller kraven.

8. Skötsel och förvaring

- Rengör kamerans framsida då och då med en mjuk, torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Håll batterilocket ordentligt stängt och strömuttaget torrt, rent och fritt från skräp.
- Håll kamerans fasta programvara uppdaterad (kapitel 6).
- Om kameran inte ska användas under en längre tid, ta ut batterierna och förvara kameran på en torr plats.
- **Återställning till fabriksinställningar med knappen:** ta av batterilocket, slå på kameran (håll knappen intryckt i 3 sekunder) och tryck på knappen tre gånger i följd medan kameran är påslagen. Ett kort pip visar att återställningen har börjat. Sätt tillbaka locket, tryck fast det ordentligt och lås spärren. Lägg sedan till kameran i appen igen (kapitel 4).

9. Felsökning

Problem	Lösning
Kameran startar inte	Sätt i nya vanliga AA-litiumbatterier och kontrollera att de sitter rätt och ordentligt i batterifacket.
Kameran ansluter inte till WiFi vid den första inställningen	Kontrollera WiFi-lösenordet. Flytta kameran närmare routern så att signalen blir stark. Ändra krypteringen i routern till WPA2-PSK eller WPA-PSK. Ändra vid behov nätverkets namn eller lösenord så att namnet har högst 31 tecken och lösenordet endast innehåller tecken som finns på tangentbordet. Kontrollera routerns inställningar (kapitel 4.2). Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support.
Kameran tappar WiFi-anslutningen	Statuslampan ändras från blå till röd. Flytta kameran närmare routern eller använd en signalförstärkare. Starta om kameran och routern. Uppdatera firmware. Prova en annan router eller telefonens hotspot.

Kameran reagerar inte på rörelse	Kontrollera att PIR-sensorn är påslagen i appen och prova att öka dess känslighet. Kontrollera detekteringskänsligheten och schemat för inspelning och aviseringar. Ange inga områden som undantas från detektering och inga begränsningar för objektstorlek. Starta om kameran; om det inte hjälper, återställ fabriksinställningarna och ställ in kameran på nytt. Kontrollera också monteringen (kapitel 5.1).
Kameran känner inte igen minneskortet	Se kapitel 7.

Om problemet kvarstår, skriv till **info@skoopos.ee** (ange ordernumret) eller se Reolinks supportcenter support.reolink.com.

10. Tekniska data

Sensor och bild	1/3,2" CMOS-sensor; 1920 × 1080 (2 MP), 15 bilder/s vid batteridrift, 20 bilder/s vid permanent strömförsörjning; H.264; bithastighet 1024 kbit/s
Objektiv och synfält	f = 2,3 mm, F2.2; 113,3° horisontellt, 62,7° vertikalt, 132° diagonalt
Nattsyn	1 infraröd lampa 0,3 W, 850 nm; automatiskt IR-filter
Detektering	PIR upp till 10 m, 120° horisontellt; rörelse, person, fordon, djur
Ljud	tvåvägsljud; inbyggd mikrofon och högtalare
WiFi	2,4 GHz och 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n; WPA/WPA2

Radions sändningseffekt	2412 till 2472 MHz upp till 20 dBm; 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz upp till 23 dBm; 5725 till 5875 MHz upp till 14 dBm (EIRP)
Strömförsörjning	AA-batterier (endast 1,5 V litium) eller permanent strömförsörjning 5 V, 1 A; USB-C-uttag; batteriernas drifttid upp till 9 månader
Lagring	microSD upp till 256 GB; vid händelser; tidsförlopp; Reolink Cloud (i vissa länder)
Smart hem	Google Assistant, Alexa
Driftmiljö	−10 till +55 °C; luftfuktighet 20 till 85 %; IP67
Mått och vikt	Ø 68 × 68 × 28,86 mm; 108 g utan batterier

I snabbguiden anges tjockleken 28,8 mm och vikten 108 g. Tabellen följer tekniska data.

11. Garanti och reklamationer

Reolink lämnar en 2-årig begränsad garanti på kameran, som börjar på leveransdagen. Om du registrerar en ny produkt på Reolinks webbplats (**Register to Extend Your Warranty**) tillkommer 6 månader. Garantin gäller endast för produkter som köpts i Reolinks officiella butik eller från en auktoriserad återförsäljare. Skoopos (Hexis OÜ) är Reolink-partner. I garantifrågor för en produkt som köpts från en återförsäljare vänder du dig enligt Reolinks villkor till säljaren. Om du behöver teknisk hjälp rekommenderar Reolink att du kontaktar dess supportcenter (support.reolink.com) innan du returnerar produkten.

Tillverkarens garanti omfattar inte: skador som orsakats av felaktig användning, ändring, missbruk eller isärtagning; skador som orsakats av hantering, förvaring, montering, fall, strömavbrott eller elolycka; skador som orsakats av användning av batterier som inte är från Reolink; skador som orsakats av extrem temperatur, hårt väder, naturkatastrof eller annan

force majeure; övermålade eller obehörigt ändrade produkter; produkter som köpts via en icke auktoriserad kanal, förlorade eller stulna produkter. Garantin för en ersättningsprodukt gäller till slutet av den ursprungliga garantin eller 90 dagar från utbytet, beroende på vilket som är längst. Enligt Reolink får produkten programvarustöd, inklusive säkerhetsuppdateringar, i ytterligare minst 3 år efter att tillverkaren har avslutat produktens livscykel (EOL).

Oberoende av tillverkarens garanti ansvarar säljaren enligt EU:s konsumentregler för fel på varan som visar sig inom minst 2 år från leveransen. Vid problem, skriv till **info@skoopos.ee** och ange ordernumret. Före retur rekommenderar tillverkaren att du återställer kameran till fabriksinställningarna och tar ut minneskortet.

12. Avfallshantering

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att kameran inte får slängas bland hushållsavfallet utan ska samlas in separat. Innan du lämnar ifrån dig enheten, ta ut batterierna och radera personuppgifter från enheten (till exempel inspelningar på minneskortet). Lämna in den gamla enheten och tomma batterier kostnadsfritt till en insamlingsplats eller en återvinningsstation. Enligt tillverkaren kan auktoriserade återförsäljare på begäran ta emot upp till tre gamla enheter kostnadsfritt på eller nära försäljningsstället. Sortera förpackningen: kartong till pappersförpackningar, plastfilm till plastförpackningar.

13. Tillverkare och överensstämmelse

Tillverkare: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Support: support.reolink.com.
Ansvarig person i EU (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Tyskland,

support@reolink.com.
Säljare: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-försäkran om överensstämmelse: REOLINK INNOVATION LIMITED intygar att WiFi-IP-kameran Reolink Argus MagiCam överensstämmer med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU med ändringen (EU) 2015/863, direktivet om ekodesign för energirelaterade produkter 2009/125/EG och tillgänglighetsdirektivet (EU) 2019/882. Säkerhetsstandarden EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 och cybersäkerhetsstandarderna EN 18031-1:2024 och EN 18031-2:2024 har tillämpats. Försäkran är daterad 05.07.2026. Den fullständiga texten finns på produktsidan på skoopos.ee under avsnittet ”Dokument” och på tillverkarens supportsida support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Produkten har inga hjälpfunktioner. En användare med funktionsnedsättning kan använda enheter med hjälpfunktioner, till exempel en dator eller smarttelefon med skärmläsare. En person med syn- eller rörelsenedsättning kan behöva hjälp med monteringen. Efter monteringen kan produkten styras helt med appen.

Användning av produkten förutsätter att du godkänner Reolinks användarvillkor och integritetspolicy (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Anvisningen bygger på tillverkarens dokument: Reolink Argus MagiCam Operational Instructions (B210, juni 2026, engelska delen), Reolink Argus MagiCam tekniska data, EU-försäkran om överensstämmelse (05.07.2026), Reolinks garantivillkor (reolink.com/warranty-and-return) och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com, lästa 21.11.2026).