Reolink Argus PT Ultra
Vridbar 4K-batterikamera med WiFi-anslutning

Bruksanvisning på svenska · modell Argus PT Ultra · Skoopos, version 1.0 (november 2026)

Den här anvisningen är en svensk sammanfattning av tillverkarens dokument i den omfattning som behövs för att använda, montera, sköta, förvara och kassera kameran på ett säkert, ändamålsenligt och sparsamt sätt. Källorna är tillverkarens snabbguide (Reolink Operational Instruction, maj 2023, gäller modellerna Argus PT Ultra, Argus PT Plus 4K, Argus PT och Argus PT Plus; EN/DE/FR/IT/ES, svenska finns inte med), tekniska data för Argus PT Ultra, EU-försäkran om överensstämmelse, Reolinks produktsida och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com). Där tillverkarens dokument skiljer sig åt anger anvisningen skillnaden. Namnen på appens menyer anges i anvisningen på engelska med en svensk förklaring. Appens menyer kan ändras något genom programuppdateringar.

Hårdvaruversioner. Reolink säljer Argus PT Ultra i flera hårdvaruversioner. Enligt tillverkarens supportcenter kan versionerna skilja sig åt i fråga om strömbrytare (knapp eller brytare), återställning (Reset-hål eller strömknapp), sättet att ställa in WiFi (QR-kod eller Bluetooth) och automatisk följning. Där dessa skiljer sig åt beskriver anvisningen båda varianterna. Den tryckta snabbguiden i förpackningen och anvisningarna på skärmen i Reolinks app gäller just din enhet: om de skiljer sig från den här anvisningen, följ dem. Den aktuella versionen (enligt Reolinks produktsida) har tvåbandsanslutning med Wi-Fi 6.

Kameran vrider sig 355° horisontellt och 140° vertikalt. Strömmen kommer från ett inbyggt laddningsbart batteri (21,6 Wh), som laddas via USB-C-

uttaget eller med en Reolink-solpanel. Nätverksanslutningen sker via WiFi (2,4 GHz eller 5 GHz).

1. I förpackningen och vad du behöver dessutom

I förpackningen (enligt Reolinks produktsida): kamera, solpanelsfäste, väggfäste, takfäste, rem, USB-C-kabel.

I tillverkarens tryckta snabbguide (maj 2023) anges förpackningens innehåll annorlunda: kamera, kamerafäste, monteringsbas, USB-C-kabel, antenn, Reset-nål, snabbguide, dekal för kameraövervakning, skruvpaket, borrmall för monteringshålen och insexnyckel. Förpackningens innehåll beror på hårdvaruversionen: kontrollera den tryckta anvisningen i din förpackning.

I förpackningen ingår inte nätadapter, minneskort eller solpanel (solpanelen ingår bara om du har köpt ett paket med panel).

Behövs dessutom (ingår inte):

- en USB-nätadapter 5 V, 2 A för att ladda batteriet (kapitel 3);
- ett WiFi-nätverk på monteringsplatsen, 2,4 GHz eller 5 GHz (kapitel 4.3). WiFi-täckning behövs för inställningen och för att titta på distans;
- ett microSD-minneskort, om du vill spela in på kamerans eget kort (kapitel 6). Kortet är inte obligatoriskt om du inte behöver inspelningar;
- en smarttelefon med Reolink-appen (Reolink App, App Store eller Google Play). På en dator kan du använda Reolink Client;
- vid behov en Reolink-solpanel för kontinuerlig laddning (kapitel 8);
- borrmaskin och skruvmejsel för montering på vägg eller i tak.

2. Delar

Kamerans framsida	Kamerans övriga delar
1 objektiv	8 högtalare
2 infraröda lysdioder	9 Reset-hål (endast på vissa versioner)

3 strålkastare	10 plats för microSD-kort
4 dagsljussensor	11 strömbrytare eller strömknapp
5 inbyggd PIR-rörelsesensor	12 antenn
6 inbyggd mikrofon	13 laddningsuttag (USB-C)
7 statuslampa	14 batteriets statuslampa

Numren motsvarar figuren i tillverkarens snabbguide. Platsen för microSD-kortet (och Reset-hålet, om det finns) hittar du när du vrider kamerahuvudet: kortplatsen sitter mellan objektivet och mikrofonen under ett gummilock. Strömbrytaren eller strömknappen sitter på kamerans baksida. På kameran finns en QR-kod och under den ett 16 tecken långt UID som behövs vid inställningen. I Reolinks app heter strålkastaren **Spotlight**.

Säkerhet

- Kameran innehåller ett litiumbatteri. Batteriet får inte tas ut ur kameran, öppnas, punkteras eller kastas i eld.
- Ladda batteriet endast med en vanlig 5 V-laddare av god kvalitet eller med en Reolink-solpanel. Solpaneler från andra tillverkare passar inte.
- Ladda batteriet endast vid temperaturer från 0 °C till +45 °C. Batteriet är avsett att användas vid temperaturer från −10 °C till +55 °C.
- Håll laddningsuttaget torrt, rent och fritt från skräp. Täck uttaget med gummipluggen efter laddningen.
- Ladda, använd eller förvara inte batteriet på en plats som kan bli varm, till exempel på eller nära en värmefläkt, spis, matlagningsapparat, strykjärn, radiator eller öppen spis.
- Använd inte kameran om batteriets hölje ser skadat, svullet eller defekt ut, till exempel om det läcker, luktar, är bucklat, rostigt, sprucket, smält eller repat.
- Kameran är inte avsedd att arbeta med full effekt dygnet runt eller för kontinuerlig livebild. Den spelar in rörelsehändelser, och livebilden tittar du på när det behövs.
- Förvara kameran, smådelar och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Radiosändare: enligt uttalandena om radiostrålning för USA och Kanada (FCC/ISED) i tillverkarens snabbguide ska kameran monteras och användas så att det är minst 20 cm mellan den och människokroppen.
- 5 GHz WiFi: enligt EU-uttalandet i tillverkarens snabbguide är användning av WiFi i frekvensbandet 5150 till 5350 MHz tillåten endast inomhus i alla EU-länder (se kapitel 4.3).

- Integritet: kameran har mikrofon och överför bild och ljud. Rikta kameran så att grannens gård och gatan i möjligaste mån hamnar utanför bilden, och informera människor om kameraövervakningen.

3. Batteri och laddning

Batteriet kan inte tas ut ur kameran, det laddas inuti kameran. Tillverkaren rekommenderar att batteriet laddas fullt före monteringen.

1. Anslut USB-C-kabeln till kamerans laddningsuttag och till en nätadapter på 5 V, 2 A. Enligt tillverkaren behövs för en kamera med USB-C-uttag en kabel med USB-A- och USB-C-kontakt.
2. Anslut adaptern till ett eluttag och vänta tills batteriet är fullt.
3. Koppla bort kabeln och täck laddningsuttaget med gummipluggen.

Batteriets statuslampa (vid laddningsuttaget): orange = laddar; grön = fulladdat (enligt Reolinks supportcenter även laddning med låg ström); släckt = laddar inte. Om lampan blinkar omväxlande grönt och orange eller grönt och rött, se felsökning (kapitel 9).

I appen visar blixtikonen att kameran laddas. Solikonen betyder att solpanelen är korrekt ansluten, kontaktikonen att kameran laddas från adaptern. Batteriikonens färg: grön = laddar eller är fullt; blå = laddar inte, batteriet är på 40 % eller mer; orange = laddar inte, batteriet är under 40 %; röd = batteriet håller på att ta slut, ladda kameran. När batteriet sjunker till 10 % skickar kameran en avisering.

- Kameran fungerar även under laddning, men tillverkaren rekommenderar inte att den hålls ansluten till adaptern länge i sträck: batteriet är då hela tiden fullt och har hög spänning, och inom ett till två år kan det förkorta batteriets livslängd. För kontinuerlig strömförsörjning rekommenderar tillverkaren en solpanel (kapitel 8).
- Laddningskabeln bör inte vara mycket lång (under 1,5 m) eller tunnare än den medföljande kabeln.

3.1 Påslagning och avstängning

Beroende på hårdvaruversionen finns det på kamerans baksida en strömbrytare eller en strömknapp, som kan sitta under ett gummilock. Tryck tillbaka locket tätt när du har slagit på eller av kameran.

- **Strömbrytare:** skjut brytaren till läget ON (på) eller OFF (av).
- **Strömknapp:** håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på och i 5 sekunder för att stänga av.

4. Första inställning

Ladda ned och installera den senaste versionen av Reolinks app. Slå på kameran och placera den nära routern. En kamera som är redo för inställning ger ett av följande tecken: ett flerspråkigt röstmeddelande (”Welcome to Reolink. Please install the Reolink App and scan the QR code on the camera.”), startljud eller ett startljud tillsammans med en blinkande röd statuslampa.

4.1 Med appen (telefon)

1. Tryck på ikonen uppe till höger i appen.
2. Skanna QR-koden på kamerans baksida. Om telefonen inte läser koden trycker du på **Manual Input**, anger det 16 tecken långa UID-numret under QR-koden och trycker på **Next**.
3. Vad som händer sedan beror på hårdvaruversionen, och appen visar själv vilken väg du ska ta: **med QR-kod** (punkt 4) eller **med Bluetooth** (punkt 4.2).
4. Välj **Configure Wi-Fi by scanning QR code**. Sätt i microSD-kortet i kameran (om du använder ett) och tryck på **I Got It**. Kontrollera att kameran är påslagen, tryck på **Next** och bekräfta att du hörde startljudet.
5. Ange lösenordet för det valda WiFi-nätverket och tryck på **Next**.

6. Tryck på **Scan Now**. Håll QR-koden på telefonens skärm framför kamerans objektiv på cirka 20 cm avstånd tills kameran läser den.
7. Vänta cirka 60 sekunder tills kameran ansluter till routern. När du hör meddelandet ”connection to the router succeeded”, bekräfta det och tryck på **Next**. Om du hör ”Connection to the router failed” eller inte kommer åt kameran, tryck på **troubleshoot**.
8. Skapa ett inloggningslösenord för kameran och ge kameran ett namn.
9. Avsluta inställningen med knappen **Finish**. Välj sedan en bra monteringsplats för kameran (kapitel 5).

Enligt tillverkaren kan inställningsstegen och appens skärmbilder skilja sig något mellan modeller: följ anvisningarna på skärmen.

4.2 Med Bluetooth (om appen erbjuder det)

1. Välj **Configure Wi-Fi via Bluetooth**, kontrollera att kameran är påslagen och tryck på **Next**.
2. Tillåt appen att använda Bluetooth. På iPhone: **Settings** › **Apps** › **Reolink**, slå på Bluetooth-behörigheten och själva Bluetooth. På Android 12 eller senare: tillåt ”Precise Location” och ”Find and connect nearby devices”.
3. När appen har anslutit till kameran via Bluetooth, ange WiFi-nätverkets namn och lösenord.
4. Skapa ett lösenord för kameran (användarnamnet är alltid admin) och ge kameran ett namn.

Med Reolink Client går det inte att göra inställningen via Bluetooth: gör inställningen med appen och lägg sedan till kameran i Client.

4.3 Krav på WiFi-nätverket, 2,4 GHz eller 5 GHz

Kameran stöder 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverk. Tillverkarens snabbguide rekommenderar ett 5 GHz-nätverk för bättre anslutning. Enligt den allmänna förklaringen i Reolinks supportcenter tränger 2,4 GHz bättre

igenom hinder och täcker ett större område, medan 5 GHz är snabbare och mindre störningskänsligt men har kortare räckvidd.

Kamera monterad utomhus och 5 GHz: frekvensbandet 5150 till 5350 MHz är i EU tillåtet endast inomhus. Om kameran sitter utomhus, använd ett 2,4 GHz-nätverk. Ett annat alternativ är en 5 GHz-kanal inom 5745 till 5825 MHz (kanalerna 149 till 165), om routern och kameran stöder den. Kanalerna 36 till 64 ligger inom det intervall som i EU är tillåtet endast inomhus. Kanalen väljer du i routerns inställningar.

- Kryptering: WEP fungerar inte. Enligt Reolinks produktsida stöder den aktuella versionen kryptering med WPA, WPA2 och WPA3.
- Nätverksnamn (SSID) högst 31 tecken, lösenord 8 till 63 tecken.
- AP Isolation (Client Isolation) och MAC-adressfiltret måste vara avstängda i routern.
- Lämpliga är hemroutrar, mobil hotspot utan inloggning på en webbsida, WiFi-förstärkare samt 4G/5G-routrar med ett vanligt WiFi-nätverk.

4.4 Byta WiFi-nätverk

I appen: kamerans inställningar › **More Features** › **Wi-Fi**, välj nätverk, ange lösenordet och tryck på **Save**. Kontrollera att **Current Wi-Fi** visar rätt nätverk.

4.5 Med dator (valfritt)

Ladda ned Reolink Client från reolink.com › Support › App & Client. Klicka på **+**, välj UID, ange kamerans UID och klicka på **Add**. Följ anvisningarna på skärmen: kameran läser QR-koden på datorns skärm från cirka 20 cm avstånd, ansluter till routern inom cirka 60 sekunder, och sedan skapar du ett lösenord och ger kameran ett namn.

5. Montering

Fästena och skruvarna i förpackningen beror på hårdvaruversionen. Om din förpackning innehåller andra delar, följ den tryckta anvisningen i förpackningen.

5.1 Placering (tillverkarens monteringsråd)

- Enligt tillverkarens snabbguide ska kameran monteras upp och ned, så att fästet hamnar ovanpå kameran. Det förbättrar väderbeständigheten och PIR-sensorns funktion, och enligt Reolinks supportcenter håller det vatten borta från mikrofonöppningen.
- Montera kameran 2 till 3 m över marken: då är PIR-sensorns detekteringsområde som störst. PIR-sensorn detekterar rörelse på 2 till 10 m avstånd.
- Rikta kameran snett mot det övervakade området. Om ett rörligt objekt närmar sig PIR-sensorn rakt framifrån kanske kameran inte detekterar rörelsen.
- Rikta inte kameran mot ljusa föremål och undvik platser med mycket biltrafik: de orsakar falsklarm och förbrukar batteriet.
- Håll kameran borta från ventilationsöppningar på luftkonditionering, luftfuktare och projektor.
- En upplyst plats sparar batteriet: i mörker slås de infraröda lamporna på oftare.
- WiFi-signalen måste vara stark på monteringsplatsen: med svag signal förbrukar kameran mer batteri för att skicka data. Montera kameran så nära routern som möjligt.
- Välj en plats på avstånd från avlopp och ställen där vatten kan samlas.

5.2 På vägg

1. Borra hålen enligt borrmallen för monteringshålen och fäst kamerafästet på väggen med skruvar. Använd vid behov pluggar för gipsskiva, om de finns i förpackningen.
2. Fäst antennen på kameran.
3. Rikta in den vita öppningen ovanpå kameran mot den vita ihåliga skruven på fästet. Fäst kameran med nyckeln och sexkantskruven (om de finns i förpackningen) och täck öppningen med gummipluggen.

5.3 I tak

1. Borra hål i taket och fäst monteringsbasen med skruvar.
2. Fäst antennen på kameran.
3. Rikta in kameran mot monteringsbasen och vrid kameran medurs tills den låses.

5.4 Med rem på ett träd

Fäst antennen på kameran. Dra den medföljande remmen genom fästet eller monteringsbasen och spänn fast den ordentligt runt trädet. Fäst sedan kameran på fästet.

Tillverkarens produktsida visar fyra alternativ för den aktuella versionen: på vägg tillsammans med solpanelen, på vägg separat från solpanelen, i tak samt med en rem som solpanelen kan fästas med på en stolpe, ett räcke eller ett träd. Fästena i förpackningen beror på hårdvaruversionen: följ den tryckta anvisningen i förpackningen.

6. MicroSD-kort och inspelning

1. Vrid kamerahuvudet tills platsen för microSD-kortet syns mellan objektivet och mikrofonen, och öppna gummilocket.
2. Skjut in kortet åt rätt håll i kortplatsen och tryck in det med nageln (eller med Reset-nålen, om den finns i förpackningen) tills du känner att det låser sig och hör ett klick. Ett korrekt isatt kort hoppar inte ut.
3. Tryck tillbaka gummilocket tätt.
4. Kortets status ser du, och vid behov formaterar du kortet, i appen: kamerans inställningar › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formateringen raderar alla inspelningar på kortet, så spara viktiga inspelningar någon annanstans först. Efter formateringen startar kameran om inom några minuter. Minneskortets inställningar visas endast med administratörskontot.

För att ta ut kortet stänger du av kameran, öppnar locket och trycker på kortet med nageln eller ett gem, så hoppar det ut.

- **Lämpligt kort:** hastighetsklass Class 10 eller bättre, filsystem FAT32; för 4K-inspelning rekommenderar tillverkaren V30 eller bättre.
- **Kortets storlek:** enligt de tekniska data stöder kameran kort på upp till 128 GB. Reolinks produktsida och supportcenter anger kort på upp till 512 GB. Ett säkert val är ett kort på upp till 128 GB.
- **Inspelning:** kameran spelar in vid rörelse. Kortet är inte obligatoriskt: enligt tillverkaren kan inspelning även ske till en Reolink-hubb (Home Hub), en Reolink-inspelare (NVR) eller en FTP-server samt till Reolinks moln (Reolink Cloud), som endast är tillgängligt i vissa länder.
- **Fullt kort:** om överskrivning (**Auto Overwrite**) är aktiverad skrivs de äldsta inspelningarna automatiskt över och kortet behöver inte formateras manuellt vid normal användning.

7. Vridning och appens grundfunktioner

7.1 Vridning och vyer

- Kameran vrider sig 355° horisontellt och 140° vertikalt.
- Du kan spara upp till 32 förinställda vyer och välja en av dem som bevakningsposition, dit objektivet återvänder efter att ha flyttats.
- Vridningen förbrukar batteri: ju mer du flyttar vyn manuellt, desto oftare behöver du ladda.
- Automatisk följning (kameran vrider sig efter ett rörligt objekt) finns enligt Reolinks supportcenter endast på vissa hårdvaruversioner. Reolinks produktsida anger den som en egenskap hos den aktuella versionen.

7.2 Detektering

- **Typer av detektering:** PIR-rörelsesensor upp till 10 m och 120° horisontellt, dessutom detektering av personer, fordon och djur. Enligt tillverkarens FAQ är djurdetekteringen i betaversion och känner igen katter och hundar.

- **PIR-sensorns känslighet:** kamerans inställningar › **PIR Motion Sensor**, slå på sensorn, tryck på **Detection Sensitivity** och flytta reglaget (1 till 100, ett högre tal betyder högre känslighet). Högre känslighet detekterar mer rörelse men ger också fler falsklarm; lägre känslighet minskar falsklarmen men kan missa rörelse.
- **Känslighet för personer, fordon och djur:** kamerans inställningar › **Smart Detection**, välj **Person**, **Vehicle** eller **Animal** och flytta reglaget (0 till 100).
- **Områden som undantas från detektering: Device Settings** › **Detection Alarm** › **Non-Detection Zone**. Markera med pennan (**Pen**) de områden där rörelse inte ska utlösa larm, korrigera vid behov med suddgummit (**Eraser**) och tryck på **Save**. I ett område som är täckt med grått rutnät detekteras inte rörelse av den typen. Områdena ställs in separat för personer, fordon, djur och annan rörelse (**Others**). För typen **Others** kan du täcka endast hela bilden eller ingenting; om **Others** är helt täckt detekteras personer och fordon fortfarande.
- **Aviseringar:** kameran skickar push-aviseringar till telefonen och e-post.

7.3 Lampor, nattsyn och statuslampa

- **Strålkastare:** i livebilden slår du på och av strålkastaren med ficklampsikonen. Lägen: kamerans inställningar › **Light** › **Spotlight** › **Modes**: **Off** (tänds inte, utom manuellt i livebilden) eller **Night Smart Mode** (tänds nattetid när PIR-sensorn detekterar en händelse). På samma sida kan du ändra ljusstyrkan. Om appen erbjuder det slår **Auto On for Live View** på strålkastarna medan du tittar på livebilden och stänger av dem efteråt.
- Enligt tillverkarens FAQ tänds strålkastarna som standard vid rörelse. Med strålkastarna är nattbilden i färg, utan dem svartvit.
- **Infraröda lampor: Device Settings** › **Light** › **Infrared Lights**: **Auto** (slås på automatiskt i mörker) eller **Stay Off** (alltid avstängda).

- **Statuslampa:** blå = WiFi-anslutning finns, röd = ingen WiFi-anslutning. Lyser = kameran arbetar (någon tittar på livebilden eller PIR-sensorn har detekterat rörelse); blinkar = kameran är i standbyläge (sparar batteri).

7.4 Övriga funktioner

- **Tvåvägsljud:** kameran har mikrofon och högtalare. Via appen hör du vad som händer vid kameran och kan tala med den som befinner sig vid kameran. Kameran stöder även anpassade röstvarningar.
- **Livebildens kvalitet:** som standard är livebilden i läget **Fluent** (smidig). **Clear** ger en skarpare bild men kräver en starkare nätverksanslutning. Om bilden hackar, välj **Fluent** eller **Balanced**. Läget byter du i livebilden med ikonen för videoströmmen.
- **Smart hem:** enligt de tekniska data fungerar kameran med Google Assistant och Alexa.
- **Webbläsare:** en batterikamera går inte att nå med en webbläsare, använd appen eller Reolink Client.

> **Rekommendation för att komma igång**
> Ladda batteriet fullt inomhus före monteringen och gör den första inställningen nära routern. Kontrollera WiFi-signalen på monteringsplatsen innan du borrar. För en kamera som används utomhus, välj ett 2,4 GHz-nätverk eller en 5 GHz-kanal utanför 5150 till 5350 MHz (kapitel 4.3). Aktivera överskrivning för minneskortet. På vintern, håll koll på batterinivån i appen: enligt tillverkaren ska batteriet laddas endast vid 0 °C till +45 °C.

8. Batteritid och solpanel

- Enligt tillverkarens FAQ räcker ett fulladdat batteri vanligtvis cirka 4 månader. Den faktiska batteritiden beror på inställningar, användning och temperatur.

- **För att spara batteri** minska falsklarmen (rätt montering, lämplig känslighet för PIR-sensorn), montera kameran på en upplyst plats inom räckhåll för en stark WiFi-signal och utsätt den inte för stark kyla eller värme. Om du inte behöver kameran, stäng av PIR-sensorn i appen: tryck på PIR-ikonen på enhetens sida. Ett separat PIR-schema finns inte längre i den här kameran.
- **Solpanel:** enligt de tekniska data passar Reolink Solar Panel 2 till kameran. Reolinks supportcenter rekommenderar Solar Panel 2 (6 W) eller en kraftfullare panel för Argus PT Ultra. Paneler från andra tillverkare passar inte. Anslut panelens kabel till kamerans laddningsuttag och se till att anslutningen sitter ordentligt och är skyddad mot väder och vind.
- **Panelens placering:** montera panelen på en plats som får mest sol året runt. Den bästa lutningsvinkeln är den lokala breddgraden ±5°. Även en liten skugga på en del av panelen minskar laddningen kraftigt. Montera inte panelen helt horisontellt och torka av den då och då med en fuktig trasa.
- Förlängningskablar från andra tillverkare rekommenderas inte med tillverkarens solpanel. Använd inte kameran vid temperaturer under −10 °C.

9. Skötsel, förvaring och felsökning

- Rengör objektivet då och då med en mjuk, torr trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Håll gummilocken för laddningsuttaget, minneskortplatsen och strömbrytaren (om sådana finns) tätt stängda.
- Uppdatera kamerans firmware till den senaste versionen.
- Om kameran inte ska användas under en längre tid, förvara den med batteriet ungefär halvladdat på en torr plats.

- **Återställning till fabriksinställningar i appen:** kamerans inställningar › **Administration** › **Restore**. Detta raderar inställningar och lösenord men inte inspelningar, och kameran behöver inte tas ned för det. Efter några minuter visas ”Uninitialized device”: tryck på **Device initialization**, skapa ett lösenord och ge kameran ett namn.
- **Återställning med kamerans knapp** (beroende på hårdvaruversionen):
  Kamera med Reset-hål: slå på kameran, vrid objektivet, öppna gummilocket och för in Reset-nålen i Reset-hålet bredvid microSD-kortplatsen. Håll in i cirka 5 till 10 sekunder tills kameran avger en ljudsignal och släpp. Tryck tillbaka alla gummilock.
  Kamera med strömknapp: slå på kameran (håll strömknappen intryckt i 2 sekunder), tryck sedan på strömknappen tre gånger i följd tills en ljudsignal hörs. Sätt tillbaka locket.
  Om ett startljud eller ett röstmeddelande hörs efter återställningen är kameran redo för inställning: ställ in den på nytt (kapitel 4).

Problem	Lösning
Kameran startar inte	Kontrollera att strömbrytaren är påslagen (slå på den igen) eller håll strömknappen intryckt i 2 sekunder. Ladda batteriet med en adapter på 5 V, 2 A; grön lampa visar att batteriet är fullt. Försök ladda i flera timmar med en annan adapter. Kontrollera att kameran är monterad upp och ned och att det inte samlas vatten vid fästpunkten. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.
Batteriet laddas inte	Kontrollera att omgivningstemperaturen är lämplig för laddning; vid kyla, ta in kameran och ladda den när den har nått rumstemperatur. Kontrollera adaptern (5 V, 2 A) och kabeln med en annan enhet. Stäng av kameran och ladda den i flera timmar.

Batterilampan blinkar omväxlande grönt och orange eller rött	Anslut laddningskabeln ordentligt igen. Prova en annan USB-kabel som fungerar med andra enheter. Om det inte hjälper kan felet sitta i laddningsuttaget: kontakta Reolinks support eller säljaren.
Kameran läser inte QR-koden	Ta bort skyddsfilmen från objektivet och torka av objektivet med en torr trasa. Öka telefonskärmens ljusstyrka och håll telefonens skärm i samma höjd som kameran på cirka 20 cm avstånd; ändra avståndet vid behov. Försök i bra ljus. Försök med en annan telefon eller ett annat nätverk (till exempel telefonens hotspot). Om kameran upprepar välkomstmeddelandet behöver den inte återställas: spela in en video av skanningsförsöket och kontakta Reolinks support eller säljaren.
Kameran ansluter inte till WiFi	Kontrollera WiFi-lösenordet. Flytta kameran närmare routern. Kontrollera routerns inställningar (kapitel 4.3). Tillverkarens snabbguide rekommenderar att du vid behov ändrar krypteringen i routern till WPA2-PSK eller WPA-PSK och ändrar nätverkets namn eller lösenord så att namnet är högst 31 och lösenordet 8 till 63 tecken.
Kameran tappar WiFi-anslutningen	Statuslampan ändras från blå till röd. Kontrollera att antennen sitter rätt och ordentligt fast. Flytta kameran närmare routern eller använd en signalförstärkare. Starta om kameran och routern. Uppdatera firmware. Prova en annan router eller telefonens hotspot.
Det finns imma eller vatten på objektivet	Torka av objektivet utvändigt med en mjuk, torr trasa och låt kameran vara påslagen i några timmar. Om fukten finns inuti objektivet, öppna minneskortets lock och låt kameran vara påslagen i flera timmar. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.

Minneskortets inställningar syns inte	Logga in på kameran med det ursprungliga administratörskontot. Kontrollera att kortet uppfyller kraven (kapitel 6).

Om problemet kvarstår, skriv till **info@skoopos.ee** (ange ordernumret) eller se Reolinks supportcenter support.reolink.com.

10. Tekniska data

Sensor och bild	1/2,7" CMOS-sensor; 3840 × 2160 (8 MP), 15 bilder/s; H.265
Synfält	fast objektiv: 90° horisontellt, 47° vertikalt, 110° diagonalt
Vridning	355° horisontellt, 140° vertikalt; 1 bevakningsposition och upp till 32 förinställda vyer
Nattsyn	infrarött upp till 10 m (2 × 1,2 W, 850 nm); nattsyn i färg med strålkastare (2 × 2,4 W, 6500 K)
Detektering	PIR upp till 10 m, 120° horisontellt; person, fordon, djur
Ljud och aviseringar	tvåvägsljud, anpassade röstvarningar; push-aviseringar och e-post
WiFi	2,4 GHz och 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WPA/WPA2/WPA3
Radions sändningseffekt	2,4 GHz EIRP under 20 dBm; 5150 till 5250 MHz EIRP under 23 dBm; 5745 till 5825 MHz EIRP under 14 dBm
Strömförsörjning	inbyggt laddningsbart batteri 21,6 Wh; laddning via USB-C-uttaget eller med Reolink Solar Panel 2

Lagring	microSD upp till 128 GB; Reolink Cloud (i vissa länder)
Smart hem	Google Assistant, Alexa
Driftmiljö	−10 till +55 °C (batteriladdning 0 till +45 °C); IP65
Mått och vikt	Φ98 × 122 mm; 481 g

Radions sändningseffekt är hämtad från tillverkarens snabbguide (maj 2023). I äldre tekniska data anges WiFi-standarden IEEE 802.11 a/b/g/n och krypteringen WPA-PSK/WPA2-PSK; tabellen visar den aktuella versionens uppgifter från Reolinks produktsida. I de tekniska data har nattsynens två rader bytt plats med varandra: lysdioderna på 850 nm är de infraröda lamporna och lamporna på 6500 K är strålkastarna.

11. Garanti och reklamationer

Reolink lämnar en 2-årig begränsad garanti på kameran, som börjar på leveransdagen. Om du registrerar en ny produkt på Reolinks webbplats (**Register to Extend Your Warranty**) tillkommer 6 månader. Garantin gäller för produkter som köpts i Reolinks officiella butik eller från en auktoriserad återförsäljare. Skoopos (Hexis OÜ) är Reolink-partner. I garantifrågor för en produkt som köpts från en återförsäljare vänder du dig enligt Reolinks villkor till säljaren. Reolink ber att du kontaktar dess supportcenter (support.reolink.com) innan du returnerar produkten.

Tillverkarens garanti omfattar inte: skador som orsakats av felaktig användning, ändring, missbruk eller isärtagning; skador som orsakats av hantering, förvaring, montering, fall, strömavbrott eller elolycka; skador som orsakats av användning av batterier som inte är från Reolink; skador som orsakats av extrem temperatur, hårt väder, naturkatastrof eller annan force majeure; övermålade eller obehörigt öppnade eller ändrade produkter; produkter som köpts via en icke auktoriserad kanal, förlorade eller stulna produkter. Garantin för en ersättningsprodukt gäller till slutet av

den ursprungliga garantin eller 90 dagar från utbytet, beroende på vilket som är längst. Spara inköpskvittot: det måste innehålla inköpsdatum, modell, antal och säljare. Enligt Reolink får produkten programvarustöd, inklusive säkerhetsuppdateringar, i ytterligare minst 3 år efter att tillverkaren har avslutat produktens livscykel (EOL).

Oberoende av tillverkarens garanti ansvarar säljaren enligt EU:s konsumentregler för fel på varan som visar sig inom minst 2 år från leveransen. Vid problem, skriv till **info@skoopos.ee** och ange ordernumret. Ta ut minneskortet eller formatera det före retur: tillverkaren ansvarar inte för förlorade data och skickar inte tillbaka returnerade minneskort.

12. Avfallshantering

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att kameran inte får slängas bland hushållsavfallet. Kameran har ett inbyggt litiumbatteri: kassera det förbrukade batteriet enligt lokala avfallsregler. En gammal enhet lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektronikskrot, en återvinningsstation eller till säljaren. Sortera förpackningen: kartong till pappersförpackningar, plastfilm till plastförpackningar.

13. Tillverkare och överensstämmelse

Tillverkare: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Support: support.reolink.com.
Ansvarig person i EU (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Tyskland, support@reolink.com.
Säljare: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-försäkran om överensstämmelse: REOLINK INNOVATION LIMITED intygar att WiFi-IP-kameran Reolink Argus PT Ultra överensstämmer med

radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU med ändringen (EU) 2015/863, direktivet om ekodesign för energirelaterade produkter 2009/125/EG och tillgänglighetsdirektivet (EU) 2019/882. De tillämpade säkerhetsstandarderna är IEC 62368-1:2018 och EN IEC 62368-1:2020+A11:2020. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse (24.09.2025) finns på produktsidan på skoopos.ee under avsnittet ”Dokument”.

Användning av produkten förutsätter att du godkänner Reolinks användarvillkor och integritetspolicy (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Anvisningen bygger på tillverkarens dokument: Reolink Operational Instruction Argus PT Ultra, Argus PT Plus 4K, Argus PT, Argus PT Plus (QSG1_A, maj 2023, i Reolinks nedladdningscenter mars 2024, EN s. 1 till 16), Reolink Argus PT Ultra tekniska data, EU-försäkran om överensstämmelse (24.09.2025), Reolinks produktsida (reolink.com/product/argus-pt-ultra), Reolinks garantivillkor (reolink.com/warranty-and-return) och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com, lästa 10.11.2026).