Reolink CX810
4K PoE-övervakningskamera

Bruksanvisning på svenska · modell CX810 · Skoopos, version 1.0 (oktober 2026)

Den här anvisningen är en svensk sammanfattning av tillverkarens dokument i den omfattning som behövs för att använda, montera, sköta, förvara och kassera kameran på ett säkert, ändamålsenligt och sparsamt sätt. Källorna är tillverkarens snabbguide för CX410 (Reolink CX410 Operational Instruction, EN/DE/FR/IT/ES, svenska finns inte med), Reolinks webbsnabbguide ”CX410-CX810” (gemensam snabbguide för CX410 och CX810 på Reolinks sida med snabbguider), tekniska data för CX810, EU-försäkran om överensstämmelse och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com). Där snabbguiden och de tekniska data för CX810 skiljer sig åt följer anvisningen de tekniska data för CX810. Namnen på appens menyer anges i anvisningen på engelska med en svensk förklaring. Appens menyer kan ändras något genom programuppdateringar.

CX810 får ström och nätverksanslutning via en enda nätverkskabel (PoE) eller från en 12 V nätadapter, om nätverksanslutningen kommer via en separat nätverkskabel. Nattbilden är i färg: det ljusstarka objektivet (F1.0) ger färgbild även i svagt ljus, och i mörker hjälper fyra strålkastare med varmt ljus. Kameran har ingen infraröd nattsyn.

1. I förpackningen och vad du behöver dessutom

I förpackningen (enligt tillverkarens snabbguide): kamera, 1 m nätverkskabel, vattentätt skydd för nätverkskabelns anslutning, borrmall för monteringshålen, påse med skruvar (med pluggar), dekal om kameraövervakning, snabbguide.

Tillverkaren anger att förpackningens innehåll kan variera mellan versioner och att informationen på produktsidan gäller. På Reolinks produktsida anges kameran och 1 m nätverkskabel som förpackningens innehåll. I satsen med två kameror ingår två kameror.

I förpackningen ingår inte nätadapter, PoE-switch eller minneskort.

Behövs dessutom (ingår inte):

- strömförsörjning, en av följande: en PoE-switch, en PoE-injektor eller en Reolink PoE-inspelare (NVR) som uppfyller standarden IEEE 802.3af (48 V, aktiv PoE); eller en nätadapter 12 V 1 A. En passiv PoE-injektor passar inte (kapitel 3);
- en nätverkskabel från kameran till PoE-enheten eller routern, om den medföljande 1 m-kabeln inte räcker. För en stabil anslutning rekommenderar tillverkaren Cat 5e eller bättre kabel och en så kort kabel som möjligt; med Cat 5e eller bättre kabel är det största avståndet 100 m, med Cat 5-kabel 80 m. Varje kamera måste ha en egen kabel;
- ett microSD-minneskort på upp till 512 GB, om du vill spela in på kamerans eget kort: hastighetsklass Class 10 eller bättre, för 4K-inspelning rekommenderar tillverkaren V30 eller bättre. Kortet är inte obligatoriskt om du inte behöver inspelningar;
- en smarttelefon med Reolink-appen (Reolink App, iOS eller Android) eller en dator med Reolink Client (Windows, macOS);
- borrmaskin och skruvmejsel för monteringen.

2. Delar

Kamera	Kamerans kabel
1 plats för microSD-kort (under locket)	7 vattentätt skydd
2 monteringsfäste	8 nätverkskabel (RJ45-uttag)

3 strålkastare	9 Reset-knapp
4 objektiv	10 strömuttag (valfritt, för 12 V adapter)
5 inbyggd mikrofon	
6 högtalare	

Numren motsvarar figuren i tillverkarens snabbguide. Höljet är av aluminium. Platsen för microSD-kortet finns på kamerans baksida under ett lock som är fäst med skruvar. Strömuttaget, Reset-knappen och nätverksuttaget sitter på kabeln som kommer från kameran. På kamerans baksida finns en QR-kod och under den ett 16 tecken långt UID-nummer som behövs vid inställningen.

Tillverkaren kallar CX810:s lampor varmt ljus (3000 K). I Reolinks app och programvara heter de **Spotlight**, i den här anvisningen strålkastare.

Säkerhet

- Försörj kameran med ström endast via PoE (IEEE 802.3af, 48 V, aktiv PoE) eller från en 12 V 1 A likströmsadapter. En passiv PoE-injektor passar inte för Reolinks PoE-kameror.
- Ström- och nätverksuttaget får inte utsättas direkt för vatten eller fukt och får inte blockeras av smuts. Vid montering utomhus sätter du det medföljande vattentäta skyddet på nätverkskabelns anslutning (kapitel 5.3).
- Kamerans kapslingsklass är IP67: den fungerar i regn och snö, men det betyder inte att kameran fungerar under vatten.
- Öppna inte höljet och försök inte reparera kameran själv (utom locket till microSD-kortplatsen), eftersom det förstör fuktskyddet. Tillverkarens garanti omfattar inte skador som uppstått vid isärtagning eller ändring och inte heller övermålade produkter.
- Förvara kameran, smådelar (skruvar, pluggar) och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Integritet: kameran spelar in video med ljud. Rikta kameran så att grannens gård och gatan i möjligaste mån hamnar utanför bilden, och informera människor om kameraövervakningen (i förpackningen finns en dekal om kameraövervakning).

3. Strömförsörjning

CX810 kan få ström på tre sätt. Nätverksanslutningen går i alla fall via nätverkskabel.

Sätt	Vad som behövs

PoE-switch eller PoE-injektor	En nätverkskabel från kameran till en PoE-switch eller -injektor enligt IEEE 802.3af (48 V, aktiv PoE). Samma kabel ger ström och nätverk. Switchen ansluts till routern med en annan kabel. Tillverkaren rekommenderar Reolinks PoE-switch (RLA-PS1 eller RLA-PS1E), men även en kvalitetsenhet från en annan tillverkare som uppfyller samma standard passar.
Reolink PoE-inspelare (NVR)	En nätverkskabel från kameran till inspelaren ger ström och nätverk. Inspelaren ansluts till routern.
12 V nätadapter	En 12 V 1 A likströmsadapter (ingår inte), kontakt 5,5 × 2,1 mm, inre kontakt plus (+). Adaptern ger endast ström: för nätverksanslutning ansluter du även kameran med nätverkskabel till routern eller switchen.

Enligt den allmänna anvisningen i Reolinks supportcenter behöver PoE-kameror med strålkastare en 12 V 2 A adapter vid en lång förlängningskabel för strömförsörjning. CX810 nämns inte separat i modellistan där; i de tekniska data anges 12 V 1 A som strömförsörjning.

Avstängning: kameran har ingen strömknapp. Vid PoE-strömförsörjning stänger du av kameran genom att koppla loss nätverkskabeln, vid adapter drar du ut adapterns kontakt ur strömuttaget på kamerans kabel eller adaptern ur vägguttaget.

4. Anslutning och första inställning

I tillverkarens snabbguide beskrivs den första inställningen före monteringen. Den första inställningen av en Reolink PoE-kamera görs alltid med nätverkskabel. Exempel ur tillverkarens webbsnabbguide: anslut kameran med nätverkskabel till en PoE-switch och switchen med en annan kabel till routern. Även de andra strömförsörjningssätten i kapitel 3 passar.

4.1 Med appen (telefon)

1. Ladda ner och starta Reolink-appen (Reolink App, iOS eller Android).
2. Tryck på **+** uppe till höger i appen. Om **Add Device Automatically** är aktiverat i appens inställningar kan du välja kameran på sidan **Devices** och gå direkt till steg 4.
3. Skanna QR-koden på kamerans baksida. I mörker kan du tända ficklampan med knappen **Light**. Om telefonen inte läser koden trycker du på **Input UID/IP**, anger det 16 tecken långa UID-numret under QR-koden och trycker på **Next**.
4. Skapa ett inloggningslösenord för kameran och tryck på **Next**.
5. Ge kameran ett namn och tryck på **Next**.
6. Inställningen är klar och du kan se livebilden.

4.2 Med dator (valfritt)

Ladda ner Reolink Client (reolink.com › Support › App & Client), starta programmet och följ anvisningarna på skärmen. Kameran kan också användas i en webbläsare (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

4.3 Med Reolink-inspelare (NVR)

Anslut kameran med nätverkskabel till Reolink-inspelaren, inspelaren till routern och slå på inspelaren. I så fall ställer du in kameran via inspelarens gränssnitt.

5. Montering

5.1 Placering (tillverkarens monteringsråd)

- Rikta inte kameran mot en ljuskälla.
- Rikta inte kameran mot en glasruta: reflexer av ljus i glaset (till exempel omgivande ljus eller statuslampor) kan försämra bilden.
- Placera inte kameran i skugga om den är riktad mot ett väl upplyst område. Bästa bild får du när kameran och det övervakade området

har samma ljusförhållanden.

- Montera inte kameran där regn och snö faller direkt på objektivet.
- Ström- och nätverksuttaget får inte utsättas direkt för vatten eller fukt.
- Välj en plats på avstånd från avlopp och ställen där vatten kan samlas.
- Enligt tillverkarens snabbguide för CX410 kan kameran fungera i kyla ned till −25 °C, eftersom kameran avger värme när den är i drift. I mycket kallt väder kan du slå på kameran inomhus några minuter innan du monterar den utomhus. Den officiella drifttemperaturen är −10 till +50 °C (kapitel 9).

Tillverkarens snabbguide för CX410 anger −10 till +55 °C som drifttemperatur. I de tekniska data för CX810 är den övre gränsen +50 °C och den här anvisningen följer uppgifterna för CX810.

5.2 På vägg

1. Borra hålen enligt borrmallen för monteringshålen.
2. Fäst monteringsfästets bas med de medföljande skruvarna. Använd vid behov de medföljande pluggarna för gipsskiva. Dra kabeln genom kabelspåret i basen.
3. Lossa monteringsfästets justeringsratt genom att vrida den moturs och vrid kameran i önskad riktning.
4. Dra åt ratten medurs så att kameran stannar på plats.

5.3 Vattentätt skydd för nätverkskabelns anslutning

På en kamera som monteras utomhus måste nätverkskabelns anslutning förses med ett vattentätt skydd. Reolinks nätverkskabel tål i sig vatten, men det gör inte dess ändar. Reolinks nätverkskabel är inte brandbeständig.

1. Ta isär skyddets delar.
2. Dra nätverkskabeln genom skyddet.
3. Skjut gummiringen på skyddets huvuddel.
4. Sätt den vita gummitätningen på RJ45-uttaget på kamerans kabel.

5. Anslut nätverkskabeln till RJ45-uttaget.
6. Montera ihop alla delar.

Tillverkaren rekommenderar att du även använder en kopplingsdosa eller vattentät tejp för att skydda kamerans kabel.

6. MicroSD-kort och inspelning

1. Koppla bort kameran från strömmen (kapitel 3), annars kan kortet gå sönder.
2. Skruva loss skruvarna på minneskortets lock på kamerans baksida.
3. Skjut in microSD-kortet åt rätt håll i kortplatsen och tryck in det med nageln tills du känner att det låser sig och hör ett klick. Ett korrekt isatt kort hoppar inte ut.
4. Skruva fast locket tätt med skruvarna.
5. Kortets status ser du, och vid behov formaterar du kortet, i appen: kamerans inställningar › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formateringen raderar alla inspelningar på kortet, så spara viktiga inspelningar någon annanstans först. Efter formateringen startar kameran om inom några minuter. Minneskortets inställningar visas endast med administratörskontot.

- **Inspelningssätt:** vid rörelse (standard), enligt schema eller dygnet runt (24/7). Kameran stöder även tidsförlopp (time lapse).
- **Kortet är inte obligatoriskt:** inspelning kan även ske till en Reolink-inspelare (NVR). Kameran stöder även FTP.
- **Fullt kort:** om överskrivning (**Auto Overwrite**) är aktiverad skrivs de äldsta inspelningarna automatiskt över och kortet behöver inte formateras manuellt vid normal användning.
- **Kamera ansluten till inspelare:** kamerans minneskort syns inte i inspelarens gränssnitt. För att formatera kortet ansluter du appen eller Client direkt till kameran.

7. Appens grundfunktioner

- **Strålkastaren manuellt:** i livebilden tänder och släcker du strålkastaren med ikonen **Spotlight**.
- **Strålkastarens lägen:** kamerans inställningar › **Light** › **Spotlight**. På samma sida kan du ändra ljusstyrkan.

Läge	Vad läget gör
Off	Strålkastaren tänds inte. Även med avstängd strålkastare kan nattbilden vara i färg om det finns en svag ljuskälla.
Auto Brightness	Om det finns en svag ljuskälla kan bilden vara i färg utan strålkastare. Strålkastaren tänds av sig själv endast när det är mycket mörkt, och dess ljusstyrka ändras efter det omgivande ljuset (upp till den inställda ljusstyrkan).
Timer Mode	Strålkastaren tänds och släcks vid de klockslag du bestämmer, oberoende av dag, natt eller rörelse. Ljusstyrkan är på den inställda nivån.
Smart Mode	Fungerar som Auto Brightness, men under den angivna tidsperioden lyser strålkastaren med den inställda ljusstyrkan vid vald detektering. När ingen detektering sker ändras ljusstyrkan efter det omgivande ljuset (upp till den inställda ljusstyrkan) och strålkastaren släcks inte förrän det omgivande ljuset är tillräckligt.

I Reolink Client heter lägena **Close**, **Auto Mode**, **Timer Mode** och **Smart Mode**.

- **Nattsyn:** det finns ingen infraröd nattsyn. Den färgade nattbilden kommer från det ljusstarka objektivet (F1.0) och vid behov från strålkastarna (4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, belysning upp till 15 m).
- **Detektering:** detektering av rörelse, personer, fordon och djur. Känslighet: kamerans inställningar › **Smart Detection**, välj **Person**, **Vehicle** eller **Animal** och flytta reglaget (0 till 100, ett högre tal är

känsligare). Om det kommer för många onödiga larm, sänk känsligheten; om kameran missar viktiga objekt, höj den.

- **Aviseringar:** i telefonens inställningar måste Reolink-appen ha tillstånd för aviseringar, och i kamerans inställningar måste brytaren för aviseringar vara påslagen och ett schema för aviseringar vara inställt.
- **Tvåvägsljud:** kameran har mikrofon och högtalare. Via appen eller Client kan du tala med den som befinner sig vid kameran.
- **Smart hem:** kameran fungerar med Google Assistant (via Google Home). Enligt tillverkaren är funktionen tillgänglig endast i länder där Google Home stöds. I Google Home-appen kan du inte se livebilden, för det rekommenderar tillverkaren Chromecast eller en smart skärm från Google.
- **Annan programvara:** kameran stöder bland annat ONVIF och RTSP. På vissa modeller är portarna för RTSP, ONVIF, HTTP och RTMP avstängda som standard. Om programvara från tredje part inte ansluter, aktivera den port som behövs: kamerans inställningar › **More Features** › **Advanced Network Settings** › **Server Settings**. Tillverkaren rekommenderar att portnumret lämnas på standardvärdet. För en kamera som är ansluten till en inspelare öppnas portarna i inspelarens inställningar.
- **Användare:** upp till 20 användare (1 administratör och 19 användare), upp till 12 videoströmmar samtidigt.
- **Fast programvara:** när det finns ny fast programvara för kameran visar appen och Client ett uppdateringsmeddelande vid start. Du kan aktivera automatisk uppdatering (**Auto Update**). Bryt inte strömmen eller nätverksanslutningen under uppdateringen.

Rekommendation för att komma igång

Gör den första inställningen inomhus och kontrollera livebilden innan du borrar. Använd en PoE-switch enligt IEEE 802.3af: en kabel ger ström och nätverk. Aktivera överskrivning (
Auto Overwrite
), så stannar inte inspelningen på grund av ett fullt kort. Utomhus sätter du ett vattentätt skydd på nätverkskabelns anslutning och monterar anslutningen så att regn inte faller direkt på den, till exempel under takfoten.

8. Skötsel, förvaring och felsökning

- Rengör objektivet då och då med en mjuk, ren trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Håll kamerans fasta programvara uppdaterad: den senaste fasta programvaran finns i Reolinks nedladdningscenter (Download Center, reolink.com) och den kan även uppdateras i appen eller i Client. Vid manuell uppdatering väljer du den fasta programvara som motsvarar kamerans modell och hårdvaruversion (Hardware Version).
- Förvara en kamera som inte används på en torr plats.
- **Återställning till fabriksinställningar:** koppla bort kameran från strömmen. Håll in Reset-knappen på kamerans kabel och koppla på strömmen till kameran igen medan du håller knappen intryckt. Kontrollera att kameran får ström (enligt tillverkaren visas det av att strålkastaren lyser), håll knappen intryckt i cirka 10 sekunder och släpp den. Efter återställningen är användarnamnet admin och det finns inget lösenord: ställ in kameran igen i appen (kapitel 4). Om det finns en Reolink-inspelare i samma nätverk och kameran visar meddelandet ”incorrect username or password” när du loggar in separat, kan inspelaren ha tilldelat kameran ett lösenord.

Problem	Lösning
Kameran startar inte	Kontrollera strömförsörjningen: PoE-switch, PoE-injektor, Reolink-inspelare eller 12 V adapter. Anslut kameran till en annan port på PoE-enheten. Prova en annan nätverkskabel. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.
Bilden är inte skarp	Kontrollera om det finns smuts, damm eller spindelväv på objektivet och rengör det med en mjuk, ren trasa. Rikta kameran mot ett väl upplyst område, belysningen påverkar bilden mycket. Uppdatera kamerans fasta programvara till den senaste versionen. Återställ kameran till fabriksinställningarna och kontrollera igen.
Strålkastaren tänds inte	Kontrollera i appen att strålkastaren är aktiverad i inställningarna (kapitel 7), och försök tända den manuellt i livebilden. Vid PoE-strömförsörjning ska du inte använda en för lång nätverkskabel, och kontrollera att PoE-enheten uppfyller kraven. Kontrollera att kameran inte är riktad direkt mot starkt ljus eller en reflekterande yta. Uppdatera den fasta programvaran och återställ kameran till fabriksinställningarna.
Minneskortet hittas inte	Kontrollera att kortet är isatt åt rätt håll och ordentligt och att det uppfyller kraven (kapitel 1). Formatera kortet i en dator till filsystemet FAT32 och sätt tillbaka det. Prova om möjligt ett annat lämpligt kort.
Kameran är ansluten till nätverket, men livebilden öppnas inte	Prova med en annan telefon eller dator och i ett annat nätverk. Välj videoströmmen **Fluent** i livebilden. Prova en nätverkskabel och en PoE-port som du vet fungerar. Uppdatera appen och den fasta programvaran och starta om kameran.

Det finns imma eller vatten på objektivet	Torka av objektivet utvändigt med en mjuk, torr trasa och låt kameran vara påslagen i några timmar. Om fukten finns inuti objektivet, öppna minneskortets lock och låt kameran vara påslagen i flera timmar. Om det inte hjälper, kontakta Reolinks support eller säljaren.
Programvara från tredje part ansluter inte	Aktivera den port som behövs (RTSP, ONVIF m.fl.) i kamerans inställningar (kapitel 7, ”Annan programvara”).
Aviseringar kommer inte	Kontrollera telefonens tillstånd för aviseringar samt kamerans brytare och schema för aviseringar (kapitel 7).

Om problemet kvarstår, skriv till **info@skoopos.ee** (ange ordernumret) eller se Reolinks supportcenter support.reolink.com.

9. Tekniska data

Sensor och objektiv	1/1,8" CMOS-sensor; f = 4,0 mm, F1.0, IR-filter; ingen zoom
Bild	3840 × 2160 (8 MP), 25 bilder/s; synfält 93,2° horisontellt, 48,2° vertikalt, 111,6° diagonalt
Video	H.265 eller H.264; huvudström 2 till 25 bilder/s (standard 25), 1024 till 8192 kbit/s (standard 6144); underström 4 till 15 bilder/s (standard 10), 64 till 512 kbit/s (standard 256)
Nattsyn	färgnattsyn med strålkastare 4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, belysning upp till 15 m; ingen infraröd nattsyn
Ljud	tvåvägs, inbyggd mikrofon och högtalare
Strömförsörjning	PoE IEEE 802.3af, 48 V, aktiv; eller 12 V likström, 1 A; förbrukning under 12 W

Gränssnitt	RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, strömuttag, Reset-knapp, plats för microSD-kort (upp till 512 GB)
Detektering och inspelning	rörelse, person, fordon, djur; vid rörelse (standard), enligt schema, 24/7; tidsförlopp
Programvara	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), webbläsare (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP m.fl.; Google Assistant
Användare	upp till 20 (1 administratör, 19 användare); upp till 12 videoströmmar samtidigt (2 huvud- och 10 underströmmar)
Driftmiljö	−10 till +50 °C; luftfuktighet 10 till 90 %; IP67
Mått och vikt	67 × 187 mm; 467 g

Tillverkaren anger att uppgifterna har tagits fram i laboratorium under specifika testförhållanden och att det faktiska resultatet kan avvika på grund av inställningar, användningsförhållanden och miljö.

10. Garanti och reklamationer

Reolink lämnar en 2-årig begränsad garanti på kameran, som börjar på leveransdagen. Om du registrerar en ny produkt på Reolinks webbplats (**Register to Extend Your Warranty**) tillkommer 6 månader. Garantin gäller för produkter som köpts i Reolinks officiella butik eller från en auktoriserad återförsäljare. Skoopos (Hexis OÜ) är Reolink-partner. I garanti- och utbytesfrågor för en produkt som köpts från en återförsäljare vänder du dig enligt Reolinks villkor till säljaren.

Tillverkarens garanti omfattar inte: skador som orsakats av felaktig användning, ändring, missbruk eller isärtagning; skador som orsakats av hantering, förvaring, montering, fall, strömavbrott eller elolycka; skador

som orsakats av användning av batterier som inte är från Reolink; skador som orsakats av extrem temperatur, hårt väder, naturkatastrof eller annan force majeure; övermålade eller obehörigt öppnade eller ändrade produkter; produkter som köpts via en icke auktoriserad kanal, förlorade eller stulna produkter. Garantin för en ersättningsprodukt gäller till slutet av den ursprungliga garantin eller 90 dagar från utbytet, beroende på vilket som är längst. Spara inköpskvittot: det måste innehålla inköpsdatum, modell, antal och säljare. Enligt Reolink får produkten programvarustöd, inklusive säkerhetsuppdateringar, i ytterligare minst 2 år efter att tillverkaren har avslutat produktens livscykel (EOL).

Oberoende av tillverkarens garanti ansvarar säljaren enligt EU:s konsumentregler för fel på varan som visar sig inom minst 2 år från leveransen. Vid problem, skriv till **info@skoopos.ee** och ange ordernumret. Ta ut minneskortet eller formatera det före retur: tillverkaren ansvarar inte för förlorade data och skickar inte tillbaka returnerade minneskort.

11. Avfallshantering

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att kameran inte får slängas bland hushållsavfallet. En gammal enhet lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektronikskrot, en återvinningsstation eller till säljaren. Sortera förpackningen: kartong till pappersförpackningar, plastfilm till plastförpackningar.

12. Tillverkare och överensstämmelse

Tillverkare: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Support: support.reolink.com.
Ansvarig person i EU (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Tyskland,

support@reolink.com.
Säljare: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-försäkran om överensstämmelse: REOLINK INNOVATION LIMITED intygar att IP-kameran Reolink CX810 överensstämmer med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. Den tillämpade säkerhetsstandarden är EN 62368-1:2020+A11:2020. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse (20.07.2024) finns på produktsidan på skoopos.ee under avsnittet ”Dokument”.

Användning av produkten förutsätter att du godkänner Reolinks användarvillkor och integritetspolicy (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Anvisningen bygger på tillverkarens dokument: Reolink CX410 Operational Instruction (April 2023_QSG1_A, EN s. 1 till 14), Reolinks webbsnabbguide ”CX410-CX810” (gemensam snabbguide för CX410 och CX810 på Reolinks sida med snabbguider), Reolink CX810 tekniska data, EU-försäkran om överensstämmelse (20.07.2024), Reolinks garantivillkor (reolink.com/warranty-and-return) och anvisningarna i Reolinks supportcenter (support.reolink.com, lästa 25.10.2026).